
SONY

数码 HD 摄录一体机

操作指南

HDR-HC9E



图像

入门指南



录制/播放 17

> 35 使用菜单

复制/编辑 59

使用计算机 67

> 故障诊断 72

83 附加信息

94 快速参考













请先阅读本章节

操作本摄像机之前,请先通读本手册,并 妥善保存以备今后参考。

警告

为减少发生火灾或触电的危险,请勿让 本装置淋雨或受潮。

为减少火灾或触电的危险,请勿在本装 置上放置如花瓶等盛有液体的物体。

切勿将电池暴露在阳光、火或类似的极 热环境下。

太大的耳机声压会损害听力。

小心

请只使用指定类型的电池进行更换。否则,可能造成着火或人员受伤。

注意

特定频率的电磁场可能会影响此设备的 图像和声音。

本产品已经过测定并确定符合 EMC 指示中所提出的使用不超过 3 米的连接电缆的限制。

通知

如果静电或电磁导致数据传送中断 (失败),请重新启动应用程序或断开连接,并重新连接通信电缆 (i.LINK等)。

使用注意事项

本摄像机随机提供了两种手册

- "操作指南" (本手册)
- "初次操作指南(First Step Guide)" 用于当摄像机与计算机相连时使用(存储在随机提供的CD-ROM上)

摄像机内可以使用的盒式录像带类 型

您可以使用带有^{Mni}**DN**标志的小型 DV 盒 式录像带。本摄像机与 Cassette Memory 功能不兼容 (第 84 页)。

摄像机内可以使用的 "Memory Stick" 类型

您可使用带有以下标志的"Memory Stick"(第85页)。

- -**Мемоку Stick Duo** ("Memory Stick Duo")
- -MEMORY STICK PRO Duo ("Memory Stick PRO Duo")
- MEMORY STICK PRO-HG Duo ("Memory Stick PRO-HG Duo")

"Memory Stick Duo" (该尺寸可用于摄像机。)



"Memory Stick" (您无法与摄像机一起使用。)




- 您无法使用除"Memory Stick Duo"以外的任何其他类型的记忆卡。
- "Memory Stick PRO Duo"仅可用于 "Memory Stick PRO"兼容设备。
- •切勿在"Memory Stick Duo"或 Memory Stick Duo 转接器上贴标签或类似物。

用 "Memory Stick"兼容设备使用 "Memory Stick Duo"时

必须将"Memory Stick Duo"插入Memory Stick Duo 转接器。

Memory Stick Duo 转接器



使用摄像机

• 切勿握住以下部位拿摄像机。





取景器

液晶显示面板

- 本摄像机不防尘、防湿和防水。 请参阅"关于使用摄像机"(第88页)。
- 当用通信电缆将本摄像机连接至另一设备时,必须将连接器插头以正确的方向插入。

将插头强行插入端子将会损坏端子,并 且可能会导致摄像机故障。

关于菜单项目、液晶显示面板、取景 器和镜头

- 灰色显示的菜单项目在当前录制或播放条件下无效。
- 液晶显示屏和取景器是采用极高精密技术制造而成,因此有超过99.99%的像素可有效使用。但是,可能有极少的黑点和/或亮点(白、红、蓝或绿色)经常出现在液晶显示屏和取景器上。这些点是由于制造过程所造成的正常现象,在任何情况下都不会影响录制。



- 将液晶显示屏、取景器或镜头长时间暴露在直射阳光下可能会导致故障。
- 切勿对着太阳。否则可能导致摄像机故障。只能在太阳亮度很低的情况下拍摄太阳照片,如黄昏。

关于更改语言设定

操作步骤的插图将使用以各种地方语言 显示的画面显示。如果需要,请在使用摄 像机之前更改画面显示语言(第13页)。

关于录制

- 开始录制之前,先测试录制功能,以保证录制的图像和声音没有问题。
- 即使由于摄像机、储存媒质等故障而无 法录制或播放,也不对录制的内容提供 赔偿。
- 电视机彩色制式视国家/地区而异。若要在电视机上观看录制的内容,您需要PAL制式的电视机。
- 电视节目、底片、录像带和其他材料可能有版权。未经授权对这些材料进行录制可能违反版权法。

关于在其他设备上播放 HDV 录像带

您无法在DV格式摄像机或小型DV播放机 上播放以HDV格式录制的录像带(出现蓝屏)。

在其他设备上播放之前,请先在本摄像 机上进行播放,以检查录像带的内容。

关于本手册

- 本手册中用作插图的液晶显示屏和取 景器图像是使用数码照相机抓取的,因 此可能会出现显示差异。
- 录制媒质和其他附件的设计和规格若有变更, 恕不另行通知。

关于 Carl Zeiss 镜头

本摄像机配备 Carl Zeiss 镜头,此镜头由德国的 Carl Zeiss 和 Sony Corporation 共同研制,可产生高质量图像。此镜头采用 MTF 摄像机测量方法,并提供 Carl Zeiss 镜头的经典质量。另外,本摄像机的镜头涂有 T*涂层,用于消除不需要的反射和真实再现色彩。

MTF= Modulation Transfer Function 数值表示来自拍摄对象进入镜头的光线 总量。

关于主机外壳金属部分感觉到微弱 电流

在将电源适配器与主机连接后,根据接触部位和个人的不同,您有时在接触多属外壳或接口时可能会感觉到微弱源流。产生这种现象的原因是因为电源流配器中有抑制电磁干扰的元件,该元件在初、次级之间构成了必要的回路。 在可以放心的是此微弱电流被控之内。 您可安全标准所规定的限值范严格的质量本产品,因此请您放心使用。 因且量量的货产的最后,因此请您放心使用。 家足维修站联系。

目录

日求	HDV1080i 仅适用于 HDV 格式的功能 DV 仅适用于 DV 格式的功能
请先阅读本章节 2 使用注意事项 2 以高清晰质量欣赏图 像	搜索开始位置 28 搜索最近一次录制的最后一个场景 (END SEARCH) 28 回顾最近一次录制的场景 (录制回 顾) 28 快速搜索想要的场景 (零点设定记 忆) 28
体验 HDV 格式!	通过录制的日期搜索场景 (日期搜索)
步骤 1: 检查提供的物品 9 步骤 2: 对电池组充电 10	连接至高清晰电视
步骤 3: 打开电源并设定日期和时间 	使用菜单 使用菜单项目 35 菜单项目 36 摄像机设定菜单 38 将摄像机调整至录制状态的设定 45 "Memory Stick Duo"的设定
简易录制 / 播放 (Easy Handycam) 17	照片软件菜单
录制 19 变焦 21 在录像带录制过程中记录高质量静止 图像 (Dual Rec) 21 使用 CAM CTRL 拨盘手动控制图像设定 22 使用闪光灯 22 在黑暗场所录制 (NightShot) 23 调节背光对象的曝光 23 以镜像模式录制 23 K 24 使用 PB 变焦 26 使用指示功能 (使用指南) 27	■ 編辑和播放菜单

关于本手册中使用的图标的注意事项

复刊 / 编辑
复制到录像机或 DVD/HDD 录像机
录制来自录像机等的图像62 将录像带上的图像复制到 "Memory Stick Duo" 上63 删除 "Memory Stick Duo" 中录制的 图像64 用特定信息对 "Memory Stick Duo" 中的图像作标记(打印标记/图像 保护)65 打印录制的图像 (PictBridge 兼容打 印机)66
使用计算机
与 Windows 计算机一起使用时能进行的操作67 安装 "初次操作指南"和软件69
阅读 "初次操作指南"71 使用 Macintosh 计算机71
故障诊断
故障诊断
附加信息
在海外使用本摄像机 83 保养和预防措施 84 可使用的盒式录像带 84 关于 "Memory Stick" 85 关于 "InfoLITHIUM" 电池组 86 关于 i.LINK 87 关于 x.v.Color 88 关于使用摄像机 88 规格 90

有生! / 4中提

快速参考

识别部件和控制器	94
录制/播放过程中显示的指示	0.0
	90
玄리 1	

体验 HDV 格式!

以 HDV 格式进行拍摄

高画质

本摄像机与 HDV 格式兼容,随时为您拍摄出高清晰、水晶般清楚的图像。



什么是 HDV 格式?

HDV 格式是一种视频格式,用于在普通 DV 标准盒式录像带上拍摄和播放高清晰图像。

 本摄像机采用属于 HDV 标准的 HDV1080i 规格,利用 1080条有效扫描线,以 25 Mbps 的图像比特率录制 图像。



1080 条有效 扫描线

除非需要详细说明,本使用说明书将HDV1080i规格称为HDV格式。



为什么以 HDV 格式进行拍摄?

随着全球标准已逐渐转变为数字视频格式,您可以 HDV 格式记录重要时刻,从而保留高质量图像以备将来使用。

当没有高清晰电视机时,本摄像机的下变换功能将 HDV 格式的图像转换成 SD (标准清晰度) 图像质量,以便能在老式的宽荧幕电视格式和 4:3 纵横比电视机上观看。这就为 HDV 格式视频提供了一条捷径。

当摄像机连接至不兼容HDV1080i的电视机或录像机时,下变换功能将HDV格式视频转换成DV,以 便进行播放或编辑。产生的图像以SD(标准清晰度)显示。

观看以 HDV 格式录制的视频!



在高清晰电视上观看 (第30页)

用 HDV 格式录制的图像能在高清晰电视上以明晰 HD (高清晰度)图像进行播放。 • 关于 HDV1080i 兼容电视机的详细说明, 请参阅第 30 页。

在 16:9 (宽荧幕) /4:3 电视上观看 (第 32 页)

本摄像机可以将以 HDV 格式录制的视频下变换为 SD (标准清晰度) 图像质量,以便在传统电视机上进行播放。

复制到录像机或 DVD/HDD 录像机 (第59页)

连接至 HDV1080i 设备

随机提供的 i.LINK 电缆能让您以 HD (高清晰度) 图像质量复制图像。

连接至 HDV1080i 非兼容设备

本摄像机可以将 HDV 格式视频下变换为 SD (标准清晰度)图像质量,以便能够进行复制。

连接至计算机 (第67页)

使用随机提供的软件,您可从录像带导入动画或从"Memory Stick Duo"导入静止图像到计算机。您也可编辑已导入的动画并以SD(标准清晰度)图像质量制作DVD视频。

步骤 1: 检查提供的物品

确保您的摄像机随机提供下列物品。 括号中的数字表示所提供物品的数量。

交流适配器 (1) (第10页)



电源线 (1) (第10页)



无线遥控器 (1) (第97页)




已经安装钮扣型锂电池。

A/V 连接电缆 (1) (第30,59页)



分量视频电缆 (1) (第30页)



i.LINK 电缆(1)(第30,59,62,69页)



USB 电缆 (1) (第66页)



充电电池组 NP-FH60 (1) (第 10,86 页)



镜头罩 (1) (第96页)




当使用闪光灯、Nightshot 或 SuperNightshot 时请取下镜头罩,否则镜 头罩的阴影将出现在照片中。

CD-ROM "Handycam Application Software" (1) (第69页)

操作指南 (本手册) (1)

步骤 2: 对电池组充电



将 "InfoLITHIUM"电池组(H系列)装在摄像机上后,您便能对其进行充电(第86页)。

() 注意

- 不可将除 H 系列以外的任何 "InfoLITHIUM" 电池组装到本摄像机上。
- **1** 将电池组正确安装到摄像机上。 按箭头方向滑入电池组,直至听到喀 嗒声。
- **2** 将 POWER 开关滑动至 OFF (CHG) (默认设定)。
- 3 将交流适配器连接至摄像机的 DC IN 插孔。确保 DC 插头上的 ▲ 标志朝向摄像机上的 ▲ 标志。

4 将电源线连接至交流适配器和墙壁电源插座。

4/CHG (充电)指示灯亮起,充电开始。当电池充满时,4/CHG (充电)指示灯熄灭。

4 注意

• 同时握住摄像机和 DC 插头,将交流适配器从 DC IN 插孔上断开。

♡ 提示

您可以如图所示,操作连接在墙壁电源插座等电源上的摄像机。在此情况下,电池组电量将不会损失。

取出电池组

将 POWER 开关滑动至 OFF (CHG)。滑动 BATT (电池释放)杆,取出电池组。




存放电池组时

在长时间存放电池之前,请将电池完全放电。(第87页)。

查看剩余电量 (电池信息)

将 POWER 开关设定到 OFF (CHG), 然后按 DISPLAY/BATT INFO。



片刻后,近似可录制时间和电池电量信息会显示约7秒钟左右。电池信息显示时再次按DISPLAY/BATT INFO,可观看此信息最长达20秒钟。

剩余电池电量 (近似)



录制容量 (近似)

可在液晶显示屏上查看剩余电池电量。

指示	状态
	剩余电量充足
	电量不足,录制 / 播放将很 快停止。
(用一块充满电的电池进行更 换,或对此电池进行充电。

充电时间

对完全放电的电池组完全充电所需要的 近似时间 (分钟)。

电池组	充电时间
NP-FH50	135
NP-FH60 (随机提供)	135
NP-FH70	170
NP-FH100	390

录制时间

使用完全充电电池组的有效近似时间 (分钟)。

电池组	连续s 时间	连续录制 时间		典型录制 时间 *	
录制格式	HDV	DV	HDV	DV	
NP-FH50	70	75	40	40	
	75	80	40	45	
	80	80	45	45	
NP-FH60	95	100	50	55	
(随机提供)	100	105	55	55	
	105	110	55	60	
NP-FH70	155	165	85	90	
	165	175	90	95	
	170	180	90	95	
NP-FH100	365	385	195	210	
	385	405	210	220	
	395	415	215	225	

^{*} 典型录制时间表示在重复录制开始/停止、打 开/关闭电源和变焦时的时间。

4 注意

- 所有时间均在下列情况下测出:
 - 上:液晶显示屏背光打开时。
 - 中:液晶显示屏背光关闭时。
 - 下:液晶显示面板关闭时用取景器来录制。

播放时间

使用完全充电电池组的有效近似时间 (分钟)。

电池组		液晶显示 面板打开 *		液晶显示 面板关闭	
录制格式	HDV	DV	HDV	DV	
NP-FH50	105	120	120	135	
NP-FH60 (随机提供)	140	160	160	180	
NP-FH70	230	255	255	290	
NP-FH100	525	590	590	660	

*液晶显示屏背光打开时。

关于电池组

- 对电池组充电之前,将 POWER 开关滑动至 OFF (CHG)。
- 在下列情况中, 4/CHG(充电)指示灯在充电过程中会闪烁,或者无法正确显示电池信息(第11页)。
 - 未正确安装电池组。
 - 电池组损坏。
 - 电池组电力耗尽 (仅对于电池信息。)
- 只要交流适配器连接在摄像机的 DC IN 插孔中,即使电源线未与墙壁电源插座相连接, 也不会从电池供电。
- 当安装选购的摄像灯时,建议使用NP-FH70或 NP-FH100 电池组。

关于充电/录制/播放时间

- 摄像机在 25 ℃下使用时测得的时间(建议温度为 10 至 30 ℃)。
- 当在低温下使用摄像机时,录制和播放时间 将缩短。
- 视您使用摄像机的条件而定,录制和播放时间将缩短。

关于交流适配器

- 使用交流适配器时请使用附近的电源插座。 在使用摄像机时如果发生故障,请立即断开 交流适配器与电源插座的连接。
- 切勿使用置于狭窄空间中的交流适配器,如 在墙与家具之间的交流适配器。
- 切勿让金属物使交流适配器的DC 插头或电池 端子短路。否则可能导致故障。
- 当摄像机通过交流适配器与电源插座连接时、即使摄像机电源关闭、但仍然通电。

步骤 3: 打开电源并设定日期和时间

第一次使用本摄像机时请设定日期和时间。如果您未设定日期和时间,则每次打开摄像机电源或改变POWER开关位置时都将出现「日期和时钟设定〕画面。



1 按绿色按钮的同时,依箭头方向滑动 POWER 开关打开相应的指示灯。

CAMERA-TAPE: 录制在录像带上。 CAMERA-MEMORY: 录制在 "Memory Stick Duo" 上。

PLAY/EDIT: 播放或编辑图像。

出现[日期和时钟设定]画面。



- **2** 用 (年份)。 您最多可以设定至 2079 年。
- **3** 用▶移到[月](月份)处,然后用 ▲//▼进行设定。
- 4 用 ▶ 移到日处,然后用 ▲/ ▼进行设定,并重复操作设定小时和分钟。

5 务必确保日期和时间设定正确,然后按[OK]。

时钟开始走时。

关闭电源

将 POWER 开关滑动至 OFF (CHG)。

重设日期和时间

4 注意

- 如果约3个月未使用摄像机,则内置充电电池会放电,日期和时间设定可能从内存中被清除。在此情况下,请对充电电池进行充电,然后重新设定日期和时间(第90页)。
- 购买时,电源设置在以下状态:如果摄像机 无任何操作达约5分钟,电源将自动关闭以 节约电池([自动关机],第56页)。

ヴ 提示

- 录制过程中不出现日期和时间,但被自动录制在录像带上,并在播放过程中显示 (关于[数据代码],请参阅第55页(Easy Handycam操作过程中,您只能设定[日期/时间]))。
- 当 POWER 开关设定为 CAMERA-TAPE 或 CAMERA-MEMORY 时,镜头盖将自动打开。
- 如果触摸屏上的按钮不能正确工作,则调节 触摸屏 (校准) (第89页)。

更改语言设定


您可以更改画面语言显示,以指定的语言显示信息。

按[MENU] → [MENU] → © (时间 / LANGUAGE) → [LANGUAGE], 然后选择想要的语言。

步骤 4: 录制前进行设定调节

液晶显示面板

将液晶显示面板与摄像机成 90 度打开 (①),然后将其旋转到录制或播放的最 佳角度 (②)。



关闭液晶显示屏背光,使电池的使 用时间持续更长

按住 DISPLAY/BATT INFO 几秒钟,直至 记作出现。

() 注意

打开或调节液晶显示面板时切勿意外按到液晶显示面板上的按钮。

♡ 提示

- 如果将液晶显示面板朝着镜头一侧旋转 180度,则您可以使液晶显示屏面朝外关闭液 晶显示面板。此项操作很适合播放操作。
- 关于调节液晶显示屏亮度, 请参阅[液晶屏/取景器设定]-[液晶屏亮度](第53页)。
- 按DISPLAY/BATT INFO即可切换屏幕指示(如 电池信息) 开启或关闭。

取景器

若要避免消耗电池,或者当液晶显示屏 上看到的图像不清晰时,您可以使用取 景器来观看图像。




♡ 提示

 通过选择[液晶屏/取景器设定]-[取景器 背景亮度](第53页),您可以调节取景器 背光亮度。

抓握带

收紧抓握带并正确握持摄像机。




步骤 5: 插入录像带或 "Memory Stick Duo"

盒式录像带

只能使用小型 DV Mini **DV** 盒式录像带 (第84页)。

()注意

- 可录制时间视[₩ 拍摄模式]而变化(第52页)。
- 1 按箭头方向滑动厂OPEN/EJECT 控制 杆并保持不放,打开盖子。



卡带舱自动伸出并打开。

2 将盒式录像带窗口朝外插入,然后按 PUSH 。

轻轻推盒式录像带后面的中间部分



卡带舱自动滑入。

3 关闭盖子。

退出盒式录像带

按照步骤1中相同的操作打开盖子,并取出盒式录像带。

(2) 注意

 卡带舱滑入时,切勿按带有 [DO NOT PUSH]标记的部分强行关闭卡带舱。否则可能导致故障。

"Memory Stick Duo"

您可使用带有以下标志的"Memory Stick"(第85页)。

- -Мемоку Stick Duo ("Memory Stick Duo")
- -Мемоку Stick PRO Duo ("Memory Stick PRO Duo")
- MEMORYSTICK PRO-HG Dug ("Memory Stick PRO-HG Dug")

貸 提示

- 可录制图像的数量和时间视图像质量或图像 尺寸而变化。详细说明,请参阅第 45 页。
- 1 打开液晶显示面板。
- 2 以正确方向将 "Memory Stick Duo" 插入Memory Stick Duo插槽直至听到 喀嗒声。



退出 "Memory Stick Duo" 轻轻推一下 "Memory Stick Duo"。


り 注意

- 当存取指示灯亮起或闪烁时,表示您的摄像 机正在读取/写入数据。切勿摇动或敲打摄像机、关闭电源、退出"Memory Stick Duo"或取出电池组。否则,可能损坏图像数据。
- 如果以错误的方向强行将 "Memory Stick Duo"插入插槽,则可能损坏 "Memory Stick Duo"、Memory Stick Duo 插槽或图 像数据。
- 插入或退出 "Memory Stick Duo"时,请小心不要让"Memory Stick Duo"弹出和掉落。




简易录制/播放 (Easy Handycam)

使用 Easy Handycam 操作,大多数拍摄设定都自动被调节至最佳,这将让您免去繁琐的调节。画面字体大小会增大以便于观看。



E 如果 POWER 开关设定至 OFF (CHG),则按住绿色按钮时 滑动此开关。





动画

ு

- 1 滑动 POWER 开关 巨 打 开 CAMERA-TAPE 指示 灯。
- TAPE —CAMERA)
 (I) MEMORY

 PLAY/EDIT
- 2 按 EASY C。

EASY 屏幕 A 上出现 EASY。



3 按 START/STOP F 或 B 开始录制。



若要停止录制,再次按 F 或 B。


静止图像



1 滑动 POWER 开关 E 打 开CAMERA-MEMORY指示 灯。



2 按 EASY C。





3 按 PHOTO □ 开始录制。*




轻轻按住调节 对焦。

完全按下开始 录制。

^{*}以[精细]质量在 "Memory Stick Duo"上录制静止图像。

播放动画/静止图像

滑动 POWER 开关 E 打开 PLAY/EDIT 指示灯。按照以下操作,按触摸屏 A 上的按钮。



■ 取消 Easy Handycam 操作

再次按 EASY C。EASY 从屏幕中消失。

■ 在 Easy Handycam 操作过程中可调节的菜单设定

按 [MENU] 显示可调节的菜单设定。关于设定的详细说明,请参阅第 35 页。

- 几乎所有设定均自动返回到其默认设定 (第36页)。
- Easy Handycam 操作过程中, [PMENU]不显示。
- 如果您想给图像添加效果或设定、则取消 Easy Handvcam 操作。

■ 在 Easy Handycam 操作期间无效的按钮

在 Easy Handycam 操作过程中,下列按钮/拨盘不可用。如果在尝试 Easy Handycam 的过程中操作无效,则可能会出现[在进行 Easy Handycam 操作时无效]。

- 图 (背光) 按钮 (第23页)
- 按住 DISPLAY/BATT INFO 按钮不放 (第 14 页)
- CAM CTRL 拨盘 (第 22 页)
- MANUAL 按钮 (第 22 页)

录制

镜头盖 根据 POWER 开关设定打开。




录制动画

50


动画录制在录像带上。

按箭头方向反复滑动 POWER 开关打开 CAMERA-TAPE 指示灯。

如果 POWER 开关设定至 OFF (CHG),则按住绿-色按钮时滑动此开关。



2 按 START/STOP A (或 B)。



若要停止录制,再次按 START/STOP ()。

♡ 提示

• 图像在默认设定下被录制成 HDV 格式 (第52页)。

在录像带录制过程中记录高质量静止图像 (Dual Rec)

详细说明,请参阅第21页。


静止图像录制在 "Memory Stick Duo"上。

按箭头方向反复滑动 POWER 开关打开 CAMERA-MEMORY 指示灯。

如果 POWER 开关设定至 OFF (CHG),则按住绿色按钮时滑动此开关。



轻轻按住 PHOTO 调节对焦,然后将其完全按下进行录制。



听见快门声音。∭∭消失时,图像已被录制。

检查 "Memory Stick Duo" 上最后录制的内容


按[36]。若要删除图像,按[67] → [是]。

♡ 提示


• 关于图像质量、图像尺寸以及可录制图像的数量,请参阅第45页。

变焦

使用电动变焦控制杆和液晶显示面板上 的变焦按钮,可将图像放大至其原大小 的 10 倍。



电动变焦控制杆



近视角: (摄远)

轻轻移动电动变焦控制杆进行慢速变 焦。较大幅度移动变焦控制杆进行快速 变焦。

(3) 注意


- 必须将手指放在电动变焦控制杆上。如果手 指离开电动变焦控制杆,则电动变焦控制杆 的操作声音也可能被录制。
- 您无法使用液晶显示面板上的变焦按钮改变 变焦速度。
- 要获得清晰聚焦,在广角情况下摄像机和对象之间的最短距离约为1 cm,在摄远情况下约为80 cm。

♡ 提示

• 如果您想要使变焦等级超过 10 倍, 您可以设定[数码变焦](第 44 页)。

在录像带录制过程中记录高质量静止图像 (Dual Rec)

在录像带录制过程中,您可以将高质量静止图像录制到"Memory Stick Duo"上。



- ① 滑动 POWER 开关打开 CAMERA-TAPE 指示 灯,然后按 START/STOP 开始录像带的录 制。
- ② 完全按下 PHOTO。

对于每个独立时间的录像带录制,最多可以记录 3 张静止图像。



橙色框表示已 录制的图像数 -量。录制结束 时,颜色变为 橙色。

③ 按 START/STOP 停止录像带录制。 储存的静止图像一张接一张地出现,并 被储存到 "Memory Stick Duo"上。 IIIIIII消失时,图像已被录制。

4 注意

- 录像带录制完成并且静止图像储存到 "Memory Stick Duo"上之前,切勿退出 "Memory Stick Duo"。
- 在 Dual Rec 过程中,您无法使用闪光灯。

♡ 提示

- 处于待机模式时,静止图像的储存方法与 POWER开关设定至CAMERA-MEMORY时的储存方 法相同。您可以使用闪光灯。
- 当 POWER 开关设定至 CAMERA—TAPE 时, 静止图像将以 HDV 格式录制成 4.6M 的图像尺寸, 或者以 DV 格式录制成 3.4M (4:3) 或 4.6M (16:9) 的图像尺寸。

使用 CAM CTRL 拨盘手动控制图 像设定

将经常使用的菜单项目指定到 CAM CTRL 拨盘很有用。

以下为指定[对焦]设定的步骤示例(默认设定)。



CAM CTRL 拨盘

- ① 按 MANUAL 按钮启用手动调节模式。 每按一次 MANUAL 按钮时,设定模式会在 自动和手动之间切换。
- ② 转动 CAM CTRL 拨盘手动调节聚焦。

可被指定的菜单项目

- 「对焦] (第41页)
- -「曝光](第39页)
- [快门速度] (第40页)
- -「自动曝光转换〕(第40页)
- [WB 转换] (第 41 页)

将菜单项目指定至 CAM CTRL 拨盘

① 按住 MANUAL 按钮数秒钟。

出现[拨盘设定]画面。



- ② 转动 CAM CTRL 拨盘并选择要指定的菜单项目。
- ③ 按 MANUAL 按钮。


4 注意

- 即使随后再作其他菜单项目设定,先前已作好的菜单项目设定也将保留。如果在手动设定好[自动曝光转换]之后又设定了「曝光],则「曝光],将覆盖[自动曝光转换]。
- 如果在步骤②中选择[复位],所有手动进行 的设定都将返回默认设定。

ヴ 提示

- 播放过程中, 您可以使用 CAM CTRL 拨盘调节 音量。
- 另外也可使用[拨盘设定]指定菜单项目 (第44页)。

使用闪光灯



反复按**5**(闪光灯)按钮选择一项适当的设定。

无指示(自动闪光): 当周围光线不足时 自动闪光。

4 (强制闪光):无论周围光线如何,始终使用闪光灯。 |

(不闪光):不使用闪光灯录制。

(3) 注意


- 当使用闪光灯时请取下镜头罩,否则镜头罩的阴影将出现在图像中。
- 使用内置闪光灯时建议与拍摄对象的距离为 0.3 到 2.5 m。
- 使用闪光灯前请清除闪光灯表面的灰尘。如果加热变色或灰尘蒙住闪光灯,则可能削弱闪光效果。

- 闪光灯正在充电时\$/CHG(充电)指示灯闪烁,闪光灯充电结束时将保持点亮。(在CAMERA-TAPE的[待机]模式中,需要一段时间闪光灯才能完全充电。)
- 在录像带录制过程中, 您无法使用闪光灯。
- 如果在明亮的场所使用闪光灯,如拍摄背光 对象时,闪光灯可能无效。

♡ 提示

 您可以在[闪光灯设置]中设定[闪光度]更改 闪光亮度,或设定[防红眼]防止产生红眼 (第42页)。

在黑暗场所录制(NightShot)



红外线端口

将 NIGHTSHOT 开关设定至 ON (出现 ● 和「"NIGHTSHOT"])。


り 注意

- NightShot 和 Super NightShot 功能使用红外线。因此,切勿让手指或其他物体遮住红外线端口,并取下转换镜头(选购)和镜头罩。
- 当自动对焦困难时,请手动调节对焦 ([对焦],第41页)。
- 切勿在明亮的地方使用这些功能。否则可能导致故障。

♡ 提示


 若要录制更亮的图像,请使用 Super NightShot 功能 (第 42 页)。若要录制更接 近原始色彩的图像,请使用 Color Slow Shutter 功能 (第 43 页)。

调节背光对象的曝光



若要调节背光对象的曝光,请按 図 (背光)显示 図。若要取消背光功能,则再次按 図 (背光)。

以镜像模式录制



将液晶显示面板与摄像机成 90 度打开 (①), 然后将其朝镜头一侧旋转 180 度 (②)。


♡ 提示

液晶显示屏上出现对象的镜像,但在录制时图像是正常的。

播放

按箭头方向反复滑动 POWER 开关, 打开 PLAY/EDIT 指示灯。

如果 POWER 开关设定至 OFF (CHG),则按住绿色按钮时滑动此开关。




播放动画

ெ

按록彎倒带至想要的场景,然后按▶Ⅲ开始播放。

按此按钮切换播放或暂停*



- * 如果处于暂停超过3分钟,则播放将自动停止。
- **当插入带有录制图像的 "Memory Stick Duo"且没有在播放录像带时,会显示[MEMORY]而非

调节音量

转动 CAM CTRL 拨盘手动调节音量 (第 22 页)。

貸 提示

• 您也可以从菜单调节音量 (第53页)。

在播放过程中搜索场景


在播放过程中按住▶● /◀ (图像搜索),或在快进或倒带时按住▶● /◀ (跳跃扫描)。

♡ 提示

• 您可以各种模式进行播放 ([● 多种速度播放], 第 51 页)。

按[MEMORY]。


显示最近录制的图像。



* 录像带播放画面上显示 MEMORY]。

在索引画面中显示 "Memory Stick Duo"中的图像


按[图]。按其中一个图像,返回单张显示模式。



- A前/后6张图像
- ⑤ 切换到索引画面之前显示的图像

使用 PB 变焦

您可以将图像放大为原始尺寸的1.1至5倍(静止图像为大约1.5至5倍)。使用电动变焦控制杆或液晶显示面板上的变焦按钮可以调节放大倍数。



- ① 播放您要放大的图像。
- ② 用 T (长焦) 将图像放大。
- ③ 按一下屏幕上您想在显示框中心显示 的位置。
- ④ 用 W (广角) /T (长焦) 调节放大倍数。

若要取消,按[结束]。

使用指示功能 (使用指南)

使用指示功能(使用指南),可轻松选择想要的设定画面。



该摄像机有4种指示功能,如下所示。

拍摄指南: 引导您进入与录制相

关的设定画面。

连接指南: 建议为您的装置选择

适当的连接方式。详细说明,请参阅第30页。

实用指南: 引导您进入与基本操作相关的设定画面。

显示指示: 使您可以方便地查看

液晶显示屏上出现的 每项指示的含义。详 细说明,请参阅第 101

页。

1 按[指南]。

2 选择所需的项目。

例如,要录制夜景

按 [拍摄指南] → [选择场景] → [▲]/[▼]显示 [保留夜景气氛]。

3 按[设定]。

出现想要的设定画面。

根据用途调整设定。

Easy Handycam 过程中的无效设定

在 Easy Handycam 操作过程中,某些项目 无效。如果尝试的设定无效,但是仍然想 要此设定,则可按[设定]显示屏幕指 示。依照指示取消 Easy Handycam 操作, 然后选择设定。

貸 提示

• 如果在步骤3中未显示[设定],请依照屏幕 上的指示进行操作。

搜索开始位置

搜索最近一次录制的最后一个 场景 (END SEARCH)

当您在录像带上录制后,一旦退出盒式录像带, END SEARCH 将无效。

确认 CAMERA-TAPE 指示灯亮起 (第 19 页)。





按此处将取消操作。

最近一次录制的最后一个场景约播放 5 秒钟,并且摄像机在最后一次录制 内容结束位置进入待机模式。

() 注意

• 当录像带上录制部分之间有空白部分时, END SEARCH 将无法正确工作。

貸 提示

 您也可以从菜单选择[终点搜索]。当PLAY/ EDIT 指示灯亮起时,在个人菜单中选择[终 点搜索]快捷方式(第35页)。

回顾最近一次录制的场景 (录制回顾)

您可以观看紧接录像带停止之前录制的 约2秒钟场景。


确认 CAMERA-TAPE 指示灯亮起 (第 19 页)。



播放最后录制场景的最后2秒钟(近似)。然后,摄像机被设定为待机。

快速搜索想要的场景 (零点设定记忆)

反复滑动 POWER 开关打开 PLAY/EDIT 指示灯,然后操作遥控器 (第 24 页)。



1 在播放过程中,在稍后您想要查找的 地方按遥控器上的 ZERO SET MEMORY。

录像带计数器复位至"0:00:00",并且屏幕上出现**+0+**。



如果未显示录像带计数器,则按 DISPLAY。

2 当您想要停止播放时按 STOP。

3 按 **◄**REW。

当录像带计数器到达"0:00:00"时, 录像带自动停止。

录像带计数器返回时间代码显示,并 且零点设定记忆显示消失。

4 按 PLAY。

从录像带计数器上指定的"0:00:00" 点开始播放。

取消操作

倒带前再次按 ZERO SET MEMORY。

(3) 注意

- 时间代码和录像带计数器之间可能有几秒钟的差异。
- 如果录像带上录制部分之间有空白部分,零点设定记忆功能将无法正确工作。

通过录制的日期搜索场景 (日期搜索)

您可以查找录制日期改变的点。 反复滑动POWER开关打开PLAY/EDIT指示 灯 (第24页)。



- 1 按遥控器上的 SEARCH M.。
- **2** 按 ► (上一个) /► (下一个) 选 择录制日期。



取消操作

按 STOP。

4 注意

 当录像带上录制部分之间有空白部分,日期 搜索功能将无法正确工作。

在电视机上播放图像

连接方法和图像质量视所连接的电视机 类型和使用的连接器而有所不同。

请使用随机提供的交流适配器作为电源 (第10页)。


也请参照所连接的设备提供的使用说明书。

4 注意


- 连接之前,请在摄像机上进行所有的菜单设定。在使用i.LINK 电缆将电视机和摄像机连接之后,如果改变了[VCR HDV/DV]或[i.LINK转换]设定,则电视机有可能会无法正确识别视频信号。
- 不管如何连接,用DV格式录制的图像将以SD (标准清晰度)图像进行播放。
- 录制时,将[X.V.COLOR]设定为[开]以便在x.v.Color兼容的电视机上播放(第44页)。播放时,可能需要在电视机上调节某些设定。

摄像机上的插孔

按箭头方向打开插孔盖并连接电缆。



提起插孔盖的底部, 然后按箭头方向旋转。



选择适当的连接方式 (连接指南)

该摄像机可帮助您为装置选择适当的连 接方式。摄像机的输出设定即被自动设 定。

- 1 按[指南]。
- 2按[连接指南]。
- **3** 根据液晶显示屏上的指示连接摄像机和电视机。


连接至高清晰电视机的示例

- ① 按[电视机] → [HD 电视机]。
- ② 用 ← / → 选择电视机输入插孔, 然后按 [OK]。
- ③ 检查输出设定细节,然后按[OK]。
- ④ 参考屏幕上的图像连接摄像机和电视机。按[提示],也可参考连接注意事项。
- ⑤ 按[OK] → [结束]。


貸 提示

• 若要返回前一个问题,按 →。

连接至高清晰电视



───: 信号流,(): 参考页




也需要A/V连接电缆输出音频信号。将A/V连接电缆的白色和红色插头连接至电视机的音频输入插孔。

- 使用带 HDMI 标志 (在前盖上)的 HDMI 电缆。
- · 如果图像中录制有版权保护信号, DV 格式的图像不会从 HDMI OUT 插孔中输出。
- 通过 i.LINK 电缆输入摄像机的 DV 格式图像 (第62页) 无法被输出。
- 电视机可能工作不正确(例如,没有声音或图像)。切勿用 HDMI 电缆连接摄像机的 HDMI OUT 插孔 和外接设备的 HDMI OUT 插孔。否则可能导致故障。



- 电视机需要带有一个兼容 HDV1080 i 规格的 i .L I NK 插孔。详细说明,请确认电视机的规格。
- 如果电视机不兼容HDV1080i 规格,请用A中所示的随机提供的分量视频电缆和A/V连接电缆连接 摄像机与电视机。
- 需要设定电视机才能识别出所连接的摄像机。请参阅随电视机提供的使用说明书。

连接至 16:9 (宽荧幕)或 4:3 电视机




根据所连接的电视机设定纵横比 (16:9/4:3)

改变「电视形式〕设定使之与电视机相匹配 (第54页)。

り 注意

当您要在不兼容16:9信号的4:3电视机上播放以Ⅳ格式录制的录像带时,请在录制图像时,将摄像机上的[景宽荧幕选择]设定为[4:3](第52页)。

△──: 信号流,(): 参考页




也需要A/V连接电缆输出音频信号。将A/V连接电缆的白色和红色插头连接至电视机的音频输入插孔。




• 需要设定电视机才能识别出所连接的摄像机。请参阅随电视机提供的使用说明书。

──: 信号流,(): 参考页



- 当只连接SVIDEO插头(SVIDEO信道)时,将不输出音频信号。若要输出音频信号,请将带 S VIDEO 电缆的 A/V 连接电缆的白色和红色插头连接至电视机的音频输入插孔。
- 与用 A/V 连接电缆相比、此连接能产生分辨率更高的图像 (类型G)。



诵讨录像机连接至电视机时

根据录像机的输入插孔选择第59页上的 连接方式之一。使用 A/V 连接电缆将摄 像机连接至录像机上的 LINE IN 输入 端。将录像机上的输入选择器设定为 LINE (VIDEO 1、VIDEO 2等)。

当电视机为单声道时 (电视机只有 一个音频输入插孔时)

将A/V连接电缆的黄色插头连接至视频输 入插孔, 将白色 (左声道) 或红色 (右 声道)插头连接至电视机或录像机的音 频输入插孔。

如果电视机 / 录像机带有一个 21 针 转接器 (EUROCONNECTOR)

请使用 21 针转接器 (选购) 观看 播放图像。



ヴ 提示

- HDMI (高清晰多媒体接口) 是发送音频 / 视 频信号的接□。HDMI OUT 插孔输出高质量的 图像和数字音频。如果您以视频 -A 模式连 接到 Sony 电视机, 您可以自动切换到适当 的图像质量。详见电视机的使用手册。
- 如果使用多种类型电缆将摄像机连接至电视 机、从除 i.LINK 插孔之外的其他的插孔中输 出图像,则输出信号的优先顺序如下: HDMI → 分量视频 → S VIDEO → 音频 / 视频。
- i.LINK 的详细说明, 请参阅第 87 页。


使用菜单项目

1 按箭头方向反复滑动 POWER 开关打开相应的指示灯。

CAMERA-TAPE 指示灯: 🚾 录像带上的设定

CAMERA-MEMORY 指示灯: 【 "Memory Stick Duo"上的设定

PLAY/EDIT 指示灯:用于观看/编辑的设定



2 按液晶显示屏选择菜单项目。

无效项目将以灰色显示。

■ 使用个人菜单的快捷方式

在个人菜单上,将添加经常使用的菜 单项目的快捷方式。

♡ 提示

- 您可以按您喜好自定义个人菜单 (第57页)。
- ① 按[P-MENU]。



- ② 按想要的项目。 如果屏幕上没有显示想要的项目,则 按[②/[③],直至显示该项目。
- ③ 选择想要的设定, 然后按[OK]。

■ 使用菜单项目

您可以自定义未添加到个人菜单的菜 单项目。

- ① 按IP-MENU] → 「MENU]。
- ② 选择所需的菜单。
 按(▲)/▼一选择项目,然后按
 [○K](步骤③中的操作与步骤②中的操作相同)。
- 3 选择所需的项目。
- ④ 自定义项目。完成设定后,接OK → X (关闭) 隐藏菜单画面。

如果您决定不更改设定,则按₩⊋返回上一画面。

■ 在 Easy Handycam 操作过程中 使用菜单项目

Easy Handycam 操作过程中,PMENU不显示。按[MENU]显示菜单索引画面。

菜单项目

可用的菜单项目(●)视点亮的指示灯而定。 Easy Handycam 操作过程中,设定将自动设定成下表中的 内容。

		指示灯位置:	TAPE	MEMORY	PLAY/EDIT	Easy Handycam
	摄像机设定菜单					
	场景选择	() ()	•	•	-	自动设定
	点测光与定点对焦		•	•	-	-
	点测光		•	•	-	-
	曝光		•	•	-	自动设定
	白平衡		•	•	-	自动设定
	锐度		•	•	-	-
	快门速度		•	•	-	自动设定
	自动缓慢快门		•	-	-	开
	自动曝光转换		•	•	-	关
	图像颜色		•	•	-	-
	WB 转换		•	•	-	关
	定点对焦		•	•	-	自动设定
	对焦		•	•	-	自动设定
	特写		•	•	-	关
	峰值		•	•	-	关
	闪光灯设置		•	•	-	≰*1/关
	SUPER NS		•	-	-	关
	红外线夜摄灯		•	•	-	开
	COLOR SLOW S		•	•	-	关
	斑马线		•	•	-	关
	直方图		•	•	-	关
	自拍		•	•	-	●* 2
	数码变焦		•	_	-	关
	STEADYSHOT		•	•	-	开
	转换镜头		•	•	-	_*1
	拨盘设定		•	•	-	-
	X.V.COLOR		•	-	-	_*1
4	存储器设定菜单	(第 45 页)				
	静像设定		_	•	•	精细 /●*1
	全部清除		_	-	•	•
	■ 格式化		-	•	•	-
	文件编号		_	•	•	_*1
	新文件夹		_	•	•	-
	拍摄用文件夹		_	•	•	_*1
	播放用文件夹		-	-	•	_*1
	照片软件菜单(第 47 页)				
	淡变器		•	-	-	关
	间隔拍摄静像		-	•	-	关
	幻灯片显示		-	-	•	-
	数码效果		•	-	•	关
	图像特技效果		•	-	•	关

	指示灯位置:	TAPE	MEMORY	PLAY/FDIT	Easy Handycam
	平稳缓慢拍摄	•	_	_	
	PictBridge 打印	_	_	•	-
	USB 选择	_	-	•	_
	演示模式	•	_	_	T
	编辑和播放菜单(第51页)				7.
	一 多种速度播放	_	_	•	_
	一 拍摄控制	_	_	•	_
	终点搜索	•	-	•	_
	基本设定菜单 (第52页)				
	VCR HDV/DV	_	_	•	自动设定
	拍摄格式	•	_	_	●*1
	JEWATE EV				<u>SP</u> *1/
	DV 设定 DV	•	_	•	16:9 宽荧幕 *1/
					 16 b *1/−*1
	音量	•	•	•	●*1*3
	麦克风音量调整	•			自动设定
	液晶屏 / 取景器设定	•	•	•	-/ 标准 /-/ 标准
	分量	•	•	•	1080i/576i*1
	i.LINK 转换	•	_	•	关 *1
	电视形式	•	•	•	16:9*1
	显示指示	•	•	•	•
	状况检查	•	-	•	-
	引导框	•	•	-	关
	居中标志	•	•	-	关
	彩条	•	-	-	关
	数据代码	-	-	•	•
	一 剩余时间	•	-	•	自动设定
	遥控	•	•	•	开
	拍摄灯	•	•	-	开
	提示音	•	•	•	● *1
	显示输出	•	•	•	LCD 液晶屏
	MENU 操作方向	•	•	•	-
	自动关机	•	•	•	5 分钟后
	校准	-	-	•	-
	快速录制_HDV1080i	•	_	-	关
0	时间 /LANGUAGE 菜单 (第 57	页)			
	日期和时钟设定	•	•	•	● *1
	设定本地时间	•	•	•	_*1
	LANGUAGE	•	•	•	_*1

^{*1}进行 Easy Handycam 操作之前,设定值将被保留。

^{*2} 无法在 CAMERA-TAPE 模式中操作。

^{*3} 仅当 POWER 开关设定至 PLAY/EDIT 时方才有效。

将摄像机调整至录制状态的设定

默认设定带有 ▶ 标志。

当选择项目时, 出现括号中的指示。

关于选择菜单项目的详细说明,请参阅 第 35 页。

场景选择

您可以用[场景选择]功能在各种情况中 有效地录制图像。

▶自动设定

选择此项,不使用[场景选择]功能自动有效地录制图像。

夜晚*(🌙)

选择此项,保留昏暗场景中远处环境的 黑暗氣围。



夜间人像 (月夜人像)(よ)

选择此项,在拍摄静止图像时使用闪光 灯给人物和背景拍照。



烛光 (🏠)

选择此项、保留烛光场景的昏暗氛围。



日出日落(日出和日落)*(🗣)

选择此项,保留日落和日出等状况下的 氛围。



烟火 * (🕸)

选择此项, 拍摄焰火的绚丽场景。



风景 * (▲)

选择此项,清晰拍摄远距离对象。此项 设定也可以防止摄像机聚焦在摄像机和 对象之间的窗户玻璃或金属网格上。



人像 (柔和肖像)(♣%)

选择此项,在创建柔和背景时突出人物 或花朵等对象。



聚光灯 ** (骨)

选择此项,当人物被强光照射时,防止 人的脸部异常发白。



海滩 ** (2~__)

选择此项,以防止人的脸部在强烈的光 线或反射光中出现黑暗,如在仲夏的海 滩上。



雪景 ** (🚨)

当在滑雪坡等非常明亮的白色场景中拍摄时选择此项;否则图像可能会显得过暗。



- * 调节为只聚焦在远处的物体上。
- **调节为不聚焦在近距离的物体上。

4 注意


如果设定了[场景选择],则[快门速度]和[白平衡]的设定会被取消。

点测光与定点对焦

可同时调节图像的亮度和对焦。 可同时使用[点测光](第 44 页)和 「定点对焦](第 46 页)功能。

① 按一下屏幕上您想要调节并固定曝光和 对焦的点。

-**---**和 (F2 出现。



② 按「结束]。


若要使设定返回自动曝光和对焦,则按 「自动]→ 「结束]。

(3)注意

• 如果设定了[点测光与定点对焦],则[曝光] 和[对焦]将自动设定为[手动]。

点测光 (灵活点测光)

您可以调节曝光,并将曝光固定在对象上,这样即使对象和背景之间有强烈的反差,例如对象在舞台聚光灯下,也可以以合适的亮度进行录制。



① 按一下屏幕上您想要固定并调节曝光的点。

② 按[结束]。


若要使设定返回自动曝光,则按[自动] →「结束]。

4 注意

• 如果设定了[点测光],则[曝光]会自动设定 为[手动]。

曝光

您可以手动固定图像的亮度。如果对象 比背景亮很多或暗很多,应调节亮度。



- ① 按「手动]。
 - --------------出现。
- ② 按[-]/[+]调节曝光。
- ③ 按[OK]。

若要使设定返回自动曝光,则按[自动设定] \rightarrow [OK]。

♡ 提示

• 您也可以使用 CAM CTRL 拨盘手动调节设定 (第 22 页)。

白平衡

您可以将色彩平衡调节至录制环境的亮 度。

▶自动设定

白平衡为自动调节。

室外 (※)

白平衡为以下录制状况进行适当调节:

- 室外
- 夜景、霓虹灯和焰火
- 日出或日落
- 日光灯下

室内 (点)

白平衡为以下录制状况进行适当调节:

- 室内
- 灯光快速变化的派对场面或演播室
- 演播室的视频灯下,或钠灯或彩色白炽灯下

单键结合(▶■」)

将根据周围光线调节白平衡。

- ① 按[单键结合]。
- ② 框住一页纸张等白色物体,在与您要 拍摄对象相同的照明条件下充满屏 幕。
- ③按[┗┛]。

▲ 快速闪烁。当白平衡调节结束并储存在内存中时,指示将停止闪烁。

4 注意

- 在白色或冷白色日光灯下,将[白平衡]设定为[自动设定]或在[单键结合]中调节色彩。
- 当您选择[单键结合]时, ■型快速闪烁时持续框住白色物体。
- 如果无法设定 [单键结合],则 ▲ 将缓慢闪烁。
- 当选择了[单键结合]时,如果在按OK之后
 □□保持闪烁,则将[白平衡]设定为[自动设定]。
- •如果设定了[白平衡],[场景选择]将返回至 [自动设定]。

♡ 提示

- 如果您在选择了[自动设定]的情况下更换了 电池组,或在室内使用后再将摄像机带到室 外使用(或反之),请选择[自动设定],并 将摄像机对准附近的白色物体约10秒钟,以 获得更好的色彩平衡调节。
- 当用[单键结合]设定了白平衡时,如果改变 [场景选择]设定,或者将摄像机从室内带至 室外或从室外带至室内,则需要重新进行 [单键结合]步骤。以重新调节白平衡。

锐度

您可以用[—]/[→]调节图像轮廓的锐度。当锐度为除默认设定之外的其他设定时将出现[¶]。



快门速度

为使用方便,可手动调节和固定快门速度。视快门速度而定,可使对象看上去静止,或强调对象的移动。

▶自动设定

选择此项, 自动调节快门速度。

手动(⑤)

使用 一 / 十 调节快门速度。

当 POWER 开关设定为 CAMERA-TAPE 时,可在 1/3 和 1/10000 秒之间选择快门速度,而当 POWER 开关设定为 CAMERA-MEMORY 时,可在 1/3 和 1/425 秒之间选择快门速度。



(3) 注意

- 当快门速度被设定为1/600至1/10000秒之间 时,无法拍摄静止图像。
- 例如,如果选择 1/100 秒,则画面上出现 [100]。
- 在低快门速度时,可能会丧失自动聚焦。手动调节聚焦,使用三脚架等。
- 当在荧光灯、钠灯或水银灯等放电管下面录制时,视快门速度而定,画面上可能会出现水平条纹。

♡ 提示

• 您也可以使用 CAM CTRL 拨盘手动调节设定 (第 22 页)。

自动缓慢快门

当将[自动缓慢快门]设定至[开]时, 在黑暗场所快门速度会自动减慢至 1/25 秒。

自动曝光转换

您可以使用[-](暗)/[+](亮)调节曝光。当[自动曝光转换]为除默认设定之外的其他设定时,会出现**队**和设定值。

♡ 提示

- 如果对象是白色或背景明亮,则按 + ,或者如果对象是黑色或光线昏暗,则按 。
- 当[曝光]设定在[自动设定]时,您可以将自动曝光等级调节至更亮或更暗。
- 您也可以使用 CAM CTRL 拨盘手动调节设定 (第 22 页)。

图像颜色

您可以用[一]/[十]调节色彩浓度。当 [图像颜色]为除默认设定之外的其他设 定时,出现**(3**)。

WB 转换 (白平衡转换)

您可以使用[-]/[+]将白平衡调节到 想要的设定。

当[WB转换]为除默认设定之外的任何其他设定时,出现 WB 及设定值。

♡ 提示

- 当白平衡设定为较低的值时,图像略带蓝色,当设定为较高的值时,图像略带红色。
- 您也可以使用 CAM CTRL 拨盘手动调节设定 (第 22 页)。

定点对焦

您可以选择并调节对焦点至不在屏幕中 心的对象。



- ① 按屏幕上的对象。 (Pa) 出现。
- ② 按[结束]。


若要自动调节对焦,则按[自动]→ [结束]。

(3) 注意

如果设定了[定点对焦],则[对焦]会自动设定为[手动]。

对焦

您可以手动调节对焦。当您想要有意对 某个对象进行对焦时也可以选择此功 能。



- ① 按[手动]。 (Pa 出现。
- ② 按ၗ士(聚焦在近距离的对象上)/ □▲(聚焦在远距离的对象上)使聚焦 清晰。聚焦不能再调近时出现♣,聚焦 不能再调远时出现▲。

如果按<u>→∞</u>,则会出现<u>▲</u>∞,并且可将 对焦调至无限远处。

③ 按[OK]。

若要自动调节对焦,则按[自动设定] → [OK]。

4 注意

 要保持清晰聚焦,在广角端情况下摄像机和 对象之间的最短距离约为1cm,在长焦端情况 下约为80cm。

♡ 提示

- 向 T (长焦)移动电动变焦控制杆来调节对焦,然后向W (广角)移动来调节录制变焦,则较容易聚焦在对象上。当您想要拍摄近距离范围内的对象时,请向W (广角)移动电动变焦控制杆,然后调节对焦。
- 您也可以使用 CAM CTRL 拨盘手动调节对焦 (第 22 页)。

特写

这对于拍摄很小的对象非常有用,如花卉或昆虫。您可以使背景模糊,对象显示更清晰。

当将[特写]设定为[开](**™**)时,变焦(第21页)会自动移至T(长焦)一侧的顶部,并允许以最近45 cm的距离录制对象。



若要取消,则按[关],或变焦至广角(W一侧)。

4 注意

- 录制远距离物体时,可能很难对焦且对焦会 花些时间。
- 当自动对焦困难时,请手动调节对焦 ([对焦],第41页)。

峰值

画面上拍摄对象的轮廓被增强,更易于对焦。您可设定峰值期间画面上显示的轮廓颜色。如果改变默认设定,则屏幕上显示"涨。

▶关

不设定此功能。

白色

使轮廓颜色变为白色。

红色

使轮廓颜色变为红色。

苗色

使轮廓颜色变为黄色。

ヴ 提示

• 峰值不会录制到录像带上。

闪光灯设置

当您使用内置闪光灯或与摄像机兼容的外接闪光灯 (选购)时,您可以设定此功能。

■ 闪光度

高 (4+)

提高闪光度。

►标准(4)

低 (4-)

降低闪光度。

■ 防红眼

您可以在录制前启动闪光灯来防止红 眼。

将[防红眼]设定至[开],然后反复按 **4**(闪光灯)按钮(第22页)选择一项 设定。

- ◆(自动防红眼):在没有足够环境光线时,在闪光灯自动闪光之前先进行预闪,以防止红眼。
- **⊙ 4** (强制防红眼): 始终使用闪光灯和防 红眼预闪。
- (不闪光):不使用闪光灯录制。

4 注意

由于个别差异和其他情况,防红眼可能没有产生期望的效果。

SUPER NS (Super NightShot)

如果您将 [SUPER NS] 设定为[开],并且 NIGHTSHOT 开关(第23页)也设定在 ON,图像将最大以NightShot录制感光度的16倍来录制。

屏幕上出现S**o**和["SUPER NIGHTSHOT"]。

若要返回正常设定,请将[SUPER NS]设定为[关]或将 NIGHTSHOT 开关设定至OFF。

(3)注意

- 切勿在明亮的地方使用 Night Shot/[SUPER NS]。否则可能导致故障。
- 切勿让手指或其他物体遮住红外线端口 (第 96 页)。
- 取下转换镜头 (选购)和镜头罩。
- 当自动对焦困难时,请手动调节对焦 (「对焦〕,第 41 页)。
- 摄像机的快门速度根据亮度而改变。此时, 图像的移动可能放慢。

红外线夜摄灯 (NightShot 灯)

使用 NightShot (第 23 页) 或 [SUPER NS] (第 42 页) 功能进行录制时, 您可以将发射红外线 (不可视)的 [红外线夜摄灯]设定至 [开] (默认设定),来录制更清晰的图像。

(3) 注意

- 切勿让手指或其他物体遮住红外线端口 (第 96 页)。
- 取下转换镜头 (选购)和镜头罩。
- 使用[红外线夜摄灯]的最大拍摄距离约为 3 m。

COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)

当您将[COLOR SLOW S]设定至[开]时,则即使在黑暗的地方,您也能录制较为明亮的彩色图像。

屏幕上出现[和 [COLOR SLOW SHUTTER]。

若要取消[COLOR SLOW S], 按[关]。

(3)注意

- 当自动对焦困难时,请手动调节对焦 (「对焦],第41页)。
- 摄像机的快门速度根据亮度而改变。此时, 图像的移动可能放慢。

斑马线

在亮度为预设等级的画面部分会出现斜线条。

在调节亮度时,将此项作为指导非常有用。当您更改默认设定时,显示<mark></mark>◎。斑 马图案不被录制。

▶关

不显示斑马图案。

70

在屏幕亮度等级约70 IRE 时, 出现斑马图案。

100

在屏幕亮度等级约 100 IRE 或更高时, 出现斑马图案。

() 注意

在亮度约为100 IRE或更高的画面部分,可能会出现曝光过度。


♡ 提示

• IRE 表示屏幕亮度。

直方图

当您将[直方图]设定为[开]时,屏幕 上出现[直方图](显示图像色调分布的 图)窗口。

调节曝光时,此项目很有用。您可一边查看[直方图]窗口一边调节[曝光]或[自动曝光转换]。[直方图]不会被录制在录像带或"Memory Stick Duo"上。



ヴ 提示

 图的左边表示图像更暗的区域,而右边表示 更高的区域。

自拍

静止图像会在约 10 秒钟之后进行录制。 当[自拍]设定为[开]时按PH0T0, ○出 现。


若要取消倒计数,按[复位]。 若要取消自拍,选择[关]。

♡ 提示

您也可以通过按遥控器上的 PHOTO 来进行操作(第97页)。

数码变焦

在录像带上进行录制时,在您想要使变 焦等级超过 10 倍 (默认设定)的情况 下,您可以选择最大变焦等级。请注意, 当您使用数码变焦时,图像质量将降低。



显示条的右侧表示数码变焦系数。 当您选择变焦等级时出现变焦区。

▶关

最大进行10倍光学变焦。

$20 \times$

最大进行 10×光学变焦, 然后, 最大进行 20×数码变焦。

STEADYSHOT

您可以弥补摄像机晃动(默认设定为 [开])。当使用三脚架(选购)时将 [STEADYSHOT]设定至[关](響),图 像将变得自然。

转换镜头

当使用选购的转换镜头时,使用此功能 进行录制,对每个镜头使用摄像机晃动 的最佳补偿。

▶关

没有使用转换镜头 (选购)时,选择此项。

广角转换镜头 (🖦)

使用广角转换镜头 (选购)时,选择此项。

望远转换镜头 (📭)

使用望远转换镜头 (选购) 时,选择此项。

拨盘设定

可选择某个菜单项目并将其指定到 CAM CTRL 拨盘。详细说明,请参阅第 22 页。

X.V.COLOR HDV1080i

录制时,设定至[开]以捕捉范围更广泛的色彩。

可更真实再现各种色彩,如花朵的亮丽 色彩和海洋的碧蓝。

4 注意

- 仅当在兼容 x.v.Color 的电视机上播放录制的内容时,将「X.V.COLOR]设定至「开]。
- 如果在不兼容 x.v.Color 的电视机上播放此功能为[开]情况下录制的动画,则色彩可能无法正确再现。
- 在以下情况下无法将 [X.V.COLOR] 设定为 [开]:
 - 以 DV 格式录制时
 - 正在录制动画时。

■存储器设定菜单

"Memory Stick Duo"的设定

默认设定带有▶标志。

当选择项目时,出现括号中的指示。 关于选择菜单项目的详细说明,请参阅 第 35 页。

静像设定

■ 图像质量

▶精细 (FINF)

以精细图像质量等级录制静止图像。

标准 (STD)

以标准图像质量等级录制静止图像。

(3) 注意

• Easy Handycam操作过程中,图像质量自动固定为[精细]。

■ ■ 图像尺寸

► 6.1M ([_{6.1M})

录制清晰的静止图像。

□ 4.6M (□4.6M)

以 16:9 (宽荧幕) 比例录制清晰的静止 图像。

3.1M ([31M)

允许您以相对比较清晰的质量录制较多 的静止图像。

VGA (0.3M) (_{VGA})

允许录制最多数量的图像。

() 注意

• [图像尺寸] 只有当 POWER 开关设定为 CAMERA-MEMORY 时才可被设定。

"Memory Stick Duo"容量和可录制 图像数量

当 POWER 开关设定至 CAMERA-MEMORY 时

当 PUWER 开大 反正主 CAMERA-MEMORT 的				
	6.1M 2848 × 2136 _{6.1M}	4.6M 2848× 1602 14.6M	3.1M 2048× 1536 3.1M	VGA 640 × 480 □ _{VGA}
128MB	41	55	80	780
	98	130	185	1970
256MB	75	95	140	1400
	175	235	335	3550
512MB	150	205	295	2900
	365	485	690	7300
1GB	315	420	610	6000
	740	950	1400	14500
2GB	630	850	1200	12000
	1500	2000	2850	30000
4GB	1250	1650	2400	23500
	2950	3950	5600	59500
8GB	2500	3350	4900	48000
	6000	8000	11000	115000

当 POWER 开关设定至 CAMERA-TAPE 时 *

	4.6M 2848 × 1602 L _{4.6M}	3.4M 2136 × 1602
128MB	55	74
	130	170
256MB	95	130
	235	305
512MB	205	275
	485	630
1GB	420	560
	950	1300
2GB	850	1100
	2000	2600
4GB	1650	2250
	3950	5200
8GB	3350	4500
	8000	10000

^{*[} 图像尺寸] 在 HDV 或 DV 格式 (16:9) 时固定为[4.6M], 在 DV 格式 (4:3) 时固定为[3.4M]。

当 POWER 开关设定至 PLAY/EDIT 时*

	1.2M 1440 × 810 L _{1.2M}	VGA 640 × 480 □ _{VGA}	0.2M 640 × 360 L _{0.2M}
128MB	205	780	980
	490	1970	1970
256MB	370	1400	1750
	890	3550	3550
512MB	770	2900	3650
	1800	7300	7300
1GB	1550	6000	7500
	3750	14500	14500
2GB	3150	12000	15000
	7500	30000	30000
4GB	6300	23500	29500
	14500	59500	59500
8GB	12500	48000	60000
	30000	115000	115000

* [■ 图像尺寸]在 HDV 格式时固定为 [□ 1.2M],在 DV 格式 (16:9)时固定为 [□ 0.2M],并且在 DV 格式 (4:3)时固定 为 [VGA (0.3M)]。

4 注意

- 所有数字在以下设定下测得:
- 上:选择了[精细]作为图像质量。
- 下: 选择了「标准]作为图像质量。
- 使用 Sony Corporation 制造的 "Memory Stick Duo"时。可录制的图像数视录制环境和录制媒体而有所不同。
- 采用基于320万总像素的ClearVid CMOS 传感器和增强型影像处理器 (Enhanced Imaging Processor) 的像素插值技术。

□ 全部清除

删除"Memory Stick Duo"上或所选择 文件夹中所有没有图像保护的图像。

- ① 选择[全部文件]或[当前文件夹]。 [全部文件]: 删除 "Memory Stick Duo" 上的所有图像。 [当前文件夹]: 删除所选择文件夹中的
 - 所有图像。
- ② 按[是]两次→ X

4 注意

- 即使删除文件夹中的全部图像,也不会删除 此文件夹。
- ・当显示[□ 正在删除全部数据…]时,切勿 进行以下任何一项操作:
 - 操作 POWER 开关 / 操作按钮。
 - 退出 "Memory Stick Duo"。

■ 格式化

"Memory Stick Duo" 在出厂时已经格式化,所以购买后不需要再格式化。

若要执行格式化,接[是]两次 $\rightarrow [X]$ 。格式化完成,全部图像都将被删除。

(3) 注意

- ・当显示[☑ 格式化中…]时,切勿进行以下 任何一项操作:
 - 操作 POWER 开关 / 操作按钮。
 - 退出 "Memory Stick Duo"。
- 格式化将删除"Memory Stick Duo"中包括 受保护图像数据和新创建文件夹在内的所有 内容。

文件编号

▶序列号

即使更换另外的"Memory Stick Duo" 也将按顺序指定文件编号。当创建新文 件夹或用另外的录制文件夹替换时, 文 件编号将复位。

复位

每次更换 "Memory Stick Duo". 文件 编号将复位至0001。

新文件夹

您可以在"Memory Stick Duo"中创建 新文件夹 (102MSDCF 至 999MSDCF)。在 当前文件夹中已存储了 9999 幅图像时, 将会自动创建一个新文件夹用于存储后 续图像。

按「是〕→「Ⅺ。

4) 注意

- 您无法使用摄像机删除已创建的文件夹。您 必须对 "Memory Stick Duo" 格式化 (第 46 页),或使用计算机删除文件夹。
- "Memory Stick Duo" 中可录制图像的数量 会随文件夹数量的增加而减少。

拍摄用文件夹 (录制文件夹)

用[▲]/[▼]选择用干录制的文件夹, 然后 按OK。

4) 注意

- 在默认设定时,图像保存在101MSDCF文件夹 中。
- 一旦将图像录制在文件夹中,则此文件夹将 设定为播放用默认文件夹。

播放用文件夹

用[▲]/[▼]选择播放文件夹, 然后按 OK .

照片软件菜单

照片的特殊效果或录制/播放的附加功能

默认设定带有 ▶ 标志。

当选择项目时, 出现括号中的指示。

关于选择菜单项目的详细说明, 请参阅 第35页。

淡变器

您可以录制场景之间加有以下效果的过 渡。

- ① 在「待机」(淡入)或「拍摄」(淡出)模 式中选择想要的效果, 然后按[OK]。
- ②按START/STOP。

当渐变结束时,渐变指示停止闪烁并消

若要在开始操作之前取消. 则在步骤 ① 中按「关〕。

一旦您按 START/STOP, 设定就被取消。



白色渐变







黑色渐变







马赛克渐变








单色调

淡入时, 图像渐渐从黑白色变为彩色。淡 出时,图像渐渐从彩色变为黑白色。

间隔拍摄静像 (间隔照片录制)

您可以将静止图像以选择的间隔录制在 "Memory Stick Duo"中。此项功能对于 观察云的移动或日光的改变等很有用。



[a]: 录制 [b]: 间隔

- ① 按<u>ISET</u> →想要的间隔时间 (1、5或10分钟) → OK → [开] → OK →
- ② 完全按下 PHOTO。

逆■停止闪烁,开始间隔静止图像录制。

若要取消[间隔拍摄静像],选择[关]。

幻灯片显示

按顺序播放储存在"Memory Stick Duo"或文件夹中的图像 (幻灯片显示)。

- ① 按[SET] → [播放用文件夹]。
- ② 选择[全部文件(圖)]或[当前文件夹(门)],然后按[区]。 如果选择[当前文件夹(门)],则在 [播放用文件夹](第 47 页)中选择的 当前播放文件夹中的全部图像将按顺序 播放。
- ③ 按[重复]。
- ③选择[开]或[关],然后选择[OK]。若要重复幻灯片显示,则选择[开](でつ)。若要仅执行一次幻灯片显示,则选择[关]。
- ⑤ 按[结束]→[开始]。

若要取消[幻灯片显示],按[结束]。 若要暂停,按[暂停]。

♡ 提示

• 在按[开始]之前,您可以用___/_+_选择 幻灯片显示的第一幅图像。

数码效果

您可以对录制 / 播放添加数码效果。

- ① 按想要的效果。
- ② 用 / + 调节效果, 然后按 OK 。

效果	要调节的项目
电影效果*	无需调节
动画上叠加 静像	您想要叠加在动画上的 静止图像的透明度
固定时间的 静像连拍	逐帧录制 / 播放的时间 间隔
拖曳	后续图像的减弱时间
老电影*	无需调节

- * 只在录像带录制过程中有效。
- ③ 按OK。

D+出现。

若要取消「数码效果], 按「关]。

▶关

不使用「数码效果」设定。

电影效果

您可以通过调节图像质量为图像添加电 影气氛。

动画上叠加静像

当通过按[动画上叠加静像]将动画叠加到存储的静止图像上时录制/播放该动画。







固定时间的静像连拍 (闪光动作)

录制/播放带有连续静止图像效果的动画 (频闪效果)。

拖曳

录制/播放时,图像中留有拖影。

老电影

在图像上添加带有深褐色色调的老电影效果。

(3) 注意

- 选择[电影效果]在录像带上录制图像时,您 无法改变至其他数码效果。
- 使用[数码效果]时,您无法对"Memory Stick Duo"上的静止图像使用回顾按钮
- 如果设定了[电影效果],[点测光]和[曝光] 将返回至[自动设定]。
- 无法将特殊效果添加到与摄像机相连设备中的图像上。

♡ 提示

 您可以将使用特殊效果编辑过的图像储存在 "Memory Stick Duo" (第 63 页) 中,或将 其录制在录像机或 DVD/HDD 录制设备上 (第 59 页)。

图像特技效果

您可以在录制或播放过程中在图像上添加特殊效果。**[下***出现。

▶关

不使用「图像特技效果〕设定。

肤色*

使皮肤表面看上去更光滑更动人。

色彩和亮度反转



色彩和亮度反转。

深褐色图像

图像以深褐色出现。

黑白 (黑白图像)

图像以黑白色出现。

卡诵片效果



图像好似带有强反差的插图。

蜡笔画效果*



图像好似灰白的蜡笔画。

马赛克*



图像出现马赛克图案。

* 只在录像带录制过程中有效。

4 注意

- 添加至播放图像的效果不经由 HDV/DV接口 (i.LINK) 输出。只有原始图像能被输出。
- 无法将特殊效果添加到与摄像机相连设备中的图像上。

♡ 提示

• 您可以将使用特殊效果编辑过的图像储存在 "Memory Stick Duo" (第 63 页) 中, 或将 其录制在录像机或 DVD/HDD 录制设备上 (第 59 页)。

平稳缓慢拍摄

在一般拍摄条件下无法捕捉到的快速移动的对象和动作,可以平稳移动的慢动作相摄约3秒钟。

这对拍摄高尔夫或网球挥击等快速动作 很有用。

按[平稳缓慢拍摄]屏幕上的 START/STOP。


3 秒钟的动画 (大约时间)被录制成 12 秒钟的慢动作动画。

「录制中…」在录制结束后消失。

按ISETI设定下列项。

- [定时]

选择自按下START/STOP的时刻起的录制起始 点(默认设定为「3 秒后])。



- [录制声音]
如果设定为[开](♠♪),则可将附加的对话框等录制成慢动作动画(默认设定为[关])。 当显示[录制中…]时录制声音。

4 注意

- 当拍摄 3 秒钟动画 (大约时间) 时无法录制声音。
- •[平稳缓慢拍摄]图像质量比正常录制时略有下降。

若要取消「平稳缓慢拍摄」, 选择「结束」。

PictBridge 打印

请参阅第66页。

USB 选择

您可以用USB电缆将摄像机连接至个人计算机,并将图像导入计算机。您也可以使用此功能将摄像机连接至 PictBridge 兼容打印机。详细说明,请参阅随机提供的CD-ROM上的"初次操作指南"。

▶ ■ Memory Stick

选择此项,在计算机上观看"Memory Stick Duo"中的图像,或将图像导入计 算机。

PictBridge 打印

当您将摄像机连接至PictBridge兼容打印机时选择此项,以直接打印输出(第66页)。

演示模式

默认设定为[开],允许您在从摄像机中同时取出盒式录像带和"Memory Stick Duo",并滑动 POWER 开关打开 CAMERATAPE 指示灯后观看演示约 10 分钟。

♡ 提示

- 在下列情况中, 演示将暂停。
 - 在演示过程中按屏幕(演示约在 10 分钟后 重新开始)。
 - 插入盒式录像带或 "Memory Stick Duo" 时。
 - 当POWER开关设定至除CAMERA-TAPE之外的位置。

■❸编辑和播放菜单

编辑或以多种模式播放时的设定

关于选择菜单项目的详细说明,请参阅第 35 页。

∞ 多种速度播放

在观看动画时,您可在各种模式中进行播放。

① 在播放过程中按以下按钮。

若要	按
改变播放方向*	◀Ⅱ< (逐帧)
慢速播放 **	SLOWI► 若要反向: 按 ■IC (逐帧) → SLOWI►
逐帧播放	在播放暂停时按 ▷IIII (逐帧)。 若要反向: 在逐帧播放时按 ■III (逐帧)。

- * 屏幕的顶部、底部或中央可能出现水平 线。这不是故障。
- **从 HDV/DV 接口 (i.LINK) 输出的图像 无法以慢速模式流畅播放。

② 按 → X.

若要返回正常播放模式,按两次 ▶□(播放/暂停)(若要从逐帧播放返回,则按一次)。

(3) 注意

- 您将无法听到录制的声音。您可能看见先前 播放的图像像马赛克一样。
- 当在暂停或除正常播放模式之外的其他任何 模式中播放 HDV 格式的图像时,图像将不从 ,HDV/DV 接口 (i.LINK)输出。
- HDV 格式的图像在以下情况时可能出现失真:
- 图像搜索
- 反向播放
- 在HDV格式中,不提供反向慢速播放和反向逐 帧播放。

□ 拍摄控制 (动画录制控制)

请参阅第 62 页。

终点搜索

执行

最后录制的图像约播放 5 秒钟, 然后自动停止。

取消

停止「终点搜索]。

() 注意

当您在录像带上录制后,一旦退出盒式录像带,[终点搜索]将无效。

基本设定菜单

当在录像带上进行录制时的设定或其他 基本设定

默认设定带有 ▶ 标志。 当选择项目时,出现括号中的指示。 关于选择菜单项目的详细说明,请参阅 第35页。

VCR HDV/DV

选择播放信号。通常选择[自动设定]。 当使用 i.LINK 电缆将摄像机连接至另一 台设备时,选择要从,HDV/DV接口 (i.LINK) 输入/输出的信号。所选择的 信号被录制或播放。

▶自动设定

播放录像带时,自动切换 HDV 和 DV 格式 间的信号。

i.LINK 连接时,自动在 HDV 和 DV 格式 间切换信号,并从 HDV/DV 接口 (i.LINK) 输入 / 输出。

HDV

只播放以 HDV 格式录制的部分。

使用 i.LINK 连接时, 从 HDV/DV 接口 (i.LINK) 只输入/输出 HDV 格式信号, 并进行录制/播放。当将摄像机连接至计算机等时, 也可以选择此项。

D۷

只播放以 DV 格式录制的部分。

使用 i.LINK 连接时, 从 HDV/DV 接口 (i.LINK) 只输入/输出 DV 格式信号, 并进行录制/播放。当将摄像机连接至计算机等时, 也可以选择此项。

() 注意

- 更改 [VCR HDV/DV] 设定之前, 先断开 i.LINK 电缆的连接。否则, 所连接的录像机等设备 可能无法识别出来自摄像机的视频信号。
- 当选择了[自动设定]时,如果信号在HDV和DV格式间切换,图像和声音暂时被中断。
- 当[i.LINK转换]设定为[开 HDV → DV]时, 图像按如下方式输出:
 - [自动设定]时, HDV信号被转换成DV格式输出; DV 信号以原格式输出。
 - [HDV] 时, HDV 信号被转换成 DV 格式输出; 不输出 DV 信号。
 - [DV]时, DV信号以原格式输出; 不输出HDV 信号。

拍摄格式

您可以选择一种录制格式。

► HDV1080i (HDV1080i) 以 HDV1080i 规格录制。

DV (DV)

以 DV 格式录制。

(3) 注意

 当使用 i.LINK 电缆输出录制图像时,请相应 设定 [i.LINK 转换]。

DV 设定 DV

当以 DV 格式录制时,可使用以下功能。

■ 閉 拍摄模式 (录制模式)

►SP (SP)

以 SP (标准播放)模式在盒式录像带上录制。

LP (IP)

将录制时间增加至 SP 模式的 1.5 倍 (长时间播放)。

(3) 注意

- 如果以LP模式录制,则在其他摄像机或录像 机上播放此录像带时图像可能会出现如马赛 克的干扰,或者声音可能会中断。
- 当在一盘录像带上以SP模式和LP模式混合录制时,播放的图像可能失真,或场景之间的时间代码不能正确写入。

■ 😯 宽荧幕选择

录制时,您可以根据所连接的电视机选 择纵横比。也请参阅随电视机提供的使 用说明书。

▶16:9 宽荧幕

在 16:9 (宽荧幕) 电视屏幕上以全屏录 制图像。

$4:3(\overline{4:3})$

在 4:3 电视屏幕上以全屏录制图像。

(3)注意

• 根据所连接的用于播放的电视机,正确设定 「电视形式] (第54页)。

■ 🛭 声音模式

► 12BIT

以12比特模式录制(2立体声声音)。

16BIT (16b)


以 16 比特模式录制 (高质量单立体声声音)。

(3) 注意

• 当以HDV格式录制时,自动以[16BIT]模式录制声音。

■ 🛭 混音

在录像带播放过程中,可监听用其他摄像机以配音录制的声音或以4声道麦克风录制的声音。



按歐/调节原声音 (ST1) 和之后录制的声音 (ST2) 之间的平衡, 然后按[OK]。

4 注意

• 原声音 (ST1) 以默认设定输出。

音量

按[一]/[+]调节音量 (第24页)。

♡ 提示

• 您也可以使用 CAM CTRL 拨盘调节设定 (第 22 页)。

麦克风音量调整

可手动调节录制音量。

▶自动设定

选择此项, 自动调节录制音量。

丰动

在录制或待机过程中按 — / + 调节录制产量。

屏幕上出现录制音量调节条。此条往右时,录制音量提高。当录制音量与默认设定不同时,录制音量计出现。

4)注意

• 调节声音时,请使用耳机进行监听。

液晶屏/取景器设定

录制的图像不会受到此项操作的影响。

■ 液晶屏亮度

您可以调节液晶显示屏亮度。

- ① 用 一 / 干 调节亮度。
- ② 按OK 。

■ 液晶屏背景亮度

您可以调节液晶显示屏背光的亮度。

▶标准

标准亮度。

变亮

使液晶显示屏变亮。

() 注意

- 当您将摄像机连接至外部电源时,此设定将 自动选为[变亮]。
- 当您选择[变亮]时,在录制过程中电池使用时间将略微减少。

■ 液晶屏色彩

您可以用[-]/[+]调节液晶显示屏色 彩。



■ 取景器背景亮度

您可以调节取景器亮度。

▶标准

标准亮度。

变亮

使取暑器屏幕变亮。

4 注意

- 当您将摄像机连接至外部电源时,此设定将自动选为[变亮]。
- 当您选择[变亮]时,在录制过程中电池使用时间将略微减少。

分量

当使用分量输入插孔将摄像机连接至电视机时,选择[分量]。

576 i

当使用分量输入插孔将摄像机连接至电 视机时,选择此项。

► 1080 i /576 i

当摄像机连接至带有分量输入插孔并能够显示 1080i 信号的电视机时,选择此项。

i.LINK 转换

HDV 格式的信号被转换成 DV 格式,然后图像以DV格式从∭ HDV/DV接口(i.LINK)输出。

▶关

根据[拍摄格式]和[VCR HDV/DV]中的设定,从,HDV/DV接口(i.LINK)输出图像。

$HDV \rightarrow DV$

HDV 格式的图像转换成 DV 格式, DV 格式的图像以 DV 格式输出。

4 注意

- 关于通过 i.LINK 连接输入信号的说明,请参 阅 [VCR HDV/DV] (第 52 页)。
- 设定[i.LINK转换]之前,先断开i.LINK电缆的连接。否则,所连接的视频设备可能无法识别出来自摄像机的视频信号。

电视形式

播放图像时,您需要根据所连接的电视机转换信号。播放的录制图像如下所示。

▶ 16:9

选择此项,在16:9(宽荧幕)电视机上观看图像。

16:9 (宽荧幕)

图像



4:3 图像



4:3

选择此项,在 4:3 标准电视机上观看图像。

16:9 (宽荧幕) 图像



4:3图像



(3) 注意

 当您用 i.LINK 电缆将摄像机连接至电视机来 播放录像带时,「电视形式〕设定无效。

显示指示

请参阅第101页。

状况检查

您可以查看以下项目的设定值。

- [VCR HDV/DV] (当 POWER 开关设定至 PLAY/ EDIT 时) (第 52 页)
- 「分量] (第54页)
- [i.LINK 转换] (第54页)
- -「电视形式](第54页)
- HDMI 输出 (第 94 页)

引导框

您可以通过将[引导框]设定为[开],显示引导框并检查对象水平还是垂直。引导框不被录制。按 DI SPLAY/BATT INFO可使引导框消失。

♡ 提示

• 使对象处于引导框的交叉点可获得平衡布 局。

居中标志

当您将[居中标志]设定为[开]时,标志显示于画面中央,据此可轻松确定画面中央位置。该标志不被录制。按DISPLAY/BATT INFO 使该标志消失。

彩条

通过将[彩条]设定为[开],可显示色彩条或将其录制到录像带上。在相连的监视器上调节色彩条很方便。

数据代码

播放过程中,显示录制时自动记录的信息(数据代码)。

▶关


不显示数据代码。

日期/时间

显示日期和时间。

摄像机数据 (下方)

显示拍摄设定数据。



- 1 SteadyShot 关
- 2 曝光
- 3 白平衡
- 4 增益
- 5 快门速度
- 6 光圈值

4) 注意

- 当播放 "Memory Stick Duo" 上的静止图像 时,将出现曝光调整值(0EV)、快门速度和 光圈值。
- 对于使用闪光灯录制的图像将出现 4。
- 在日期/时间数据显示中,日期和时间显示在相同的区域。如果没有设定时钟就录制图像,则会出现[-- -- ---]和[--:--]。
- 在 Easy Handycam 操作过程中,您只能设定 「日期/时间」。

5 剩余时间

▶自动设定

在以下所述情况中显示剩余录像带指示约 8 秒钟。

- 在插有盒式录像带时将 POWER 开关设定至 PLAY/EDIT 或 CAMERA-TAPE。
- 按▶Ⅲ (播放/暂停) 时。

开

始终显示剩余录像带指示。

遥控

默认设定为[开],允许您使用随机提供的谣控器(第97页)。

♡ 提示

设定为[关]可防止摄像机对其他摄像机和录像机的遥控装置发送的命令产生响应。

拍摄灯 (录制指示灯)

当此项设定为[关]时,在录制过程中摄像机的录制指示灯将不点亮(默认设定为[开])。

提示音

⊳#

当开始 / 停止录制或操作触摸屏时,将 发出提示声。

关

取消提示声和快门声音。

显示输出

▶LCD 液晶屏

在液晶显示屏和取景器中显示时间代码 等。

视频输出/显示屏

在电视机屏幕、液晶显示屏和取景器中 显示时间代码等。

MENU 操作方向

▶正确方向

按▲向下滚动显示菜单项目。

反向

按▲向上滚动显示菜单项目。

自动关机 (自动关闭)

▶5 分钟后

当超过约 5 分钟未操作摄像机时,摄像机将自动关闭。

无

摄像机不会自动关闭。

4 注意

将摄像机连接至墙壁电源插座时,[自动关机]会自动设定至「无]。

校准

请参阅第89页。

快速录制 HDV1080i

当通过按 START/STOP 启动录制时,可略 微减少录制起始点时间。此功能对于补 偿按快门时消耗的时间很有用。

▶关

需要更多时间才能到达录制开始点,但 是可以录制流畅的过渡。

开 (Q.REC)

当试图在打开摄像机电源开关(将 POWER 开关从 OFF (CHG) 位置设定为 CAMERA-TAPE) 后立即进行录制,或者试 图在取消录制待机模式后进行录制时, 可略微减少开始录制所需花费的时间。

4 注意

 如果[快速录制]设定至[开],则场景之间的 间隔会短暂定格(建议在计算机上进行编 辑)。

♡ 提示

 如果录制待机模式持续超过大约8分钟,磁鼓 将停止转动,并取消待机模式。这是为了保 护录像带,也是为了防止不必要的电池消 耗。

◎●时间/LANGUAGE菜

单

关于选择菜单项目的详细说明,请参阅第 35 页。

日期和时钟设定

请参阅第13页。

设定本地时间

在海外使用本摄像机时,您可以按[三]/ [+]设定时差,时钟将根据时差进行调整。

如果将时差设定为 0, 时钟将返回原来的设定时间。

LANGUAGE

您可以选择液晶显示屏上所使用的语 言。

 本摄像机提供了[ENG[SIMP]](简化英文), 以便当您在选项中无法找到您的本地语言时 使用。


自定义个人菜单

您可以将想要的菜单项目添加到任何个人菜单中,并自定义每个 POWER 指示灯位置的个人菜单设定。如果您将经常使用的菜单项目添加到个人菜单,则会非常方便。

添加菜单项目

每个 POWER 指示灯位置最多可以添加 28 个菜单项目。如果想再要添加,请删除不 重要的菜单项目。

1 按P-MENU 设置] → [添加]。



2 按▲/▼选择菜单类别,然后按 OKI。



3 按 ▲ / ▼ 选择菜单项目,然后按 OK → [是] → 区。

菜单项目被添加到列表的末尾处。

删除菜单项目

1 按 P-MENU 设置] → [册 除]。

如果没有显示想要的菜单项目,则按 $\boxed{\ }$ $\boxed{\ }$ $\boxed{\ }$



2 按您想要删除的菜单项目。



3 按 [是] → 区。

♦ 注意

无法删除「MENU]和「P-MENU 设置]。

排列个人菜单上菜单项目显示 的顺序

1 按 [P-MENU 设置] → [分 类]。

如果没有显示想要的菜单项目,则按 [፯]/[፮]。

- 2 按您想要移动的菜单项目。
- **3** 按▲/▼将此菜单项目移动到想要的位置。
- 4 按 区。 若要对更多的项目进行分类,则重复 步骤 2 至 4。
- 5 按[结束]→区.

4 注意

• 无法移动 [P-MENU 设置]。

初始化个人菜单设定 (复位)

按 $\underline{\text{P-MENU}}$ → [P-MENU 设置] → [复位] → [是] → []]]]

如果没有显示想要的菜单项目,则按 [፯]/[፮]。

复制到录像机或 DVD/HDD 录像机

使用随机提供的交流适配器将摄像机连接至墙壁电源插座进行此项操作 (第 10 页)。 也请参照所连接的设备提供的使用说明书。

连接至外接设备

连接方法及图像质量将视录像机或 DVD/HDD 录像机以及使用的连接器而有所不同。

♡ 提示

•[连接指南]建议为您的装置作恰当的连接 (第27页)。

──< 信号流</p> 摄像机 电缆 外接设备 HDV1080i 兼容设备* (随机提供) i.LINK 电缆 i.LINK → HD 质量 带有 i.LINK 插孔的 AV 设备 i.LINK 电缆 (随机提供) i.LINK → SD 质量 带有SVIDEO的A/V连接电缆 带有 S VIDEO 插孔的 AV 设备 S VIDEO (洗购) → SD 质量 0 VIDEO =□□→ (白色) ◎₁ **□**♦ |||||||||| AUDIO □□ (红色) ◎ (黄色) 带有音频/视频插孔的AV设备** A/V 连接电缆(随机提供) → SD 质量 (2) ⇒◯◯◯>(黄色)⊚ VIDEO □□ (白色) ◎ **AUDIO** ■ (红色)


- *需要一个兼容 HDV1080 i 规格的 i.LINK 插孔。详细说明,请参阅所连接的设备提供的使用说明书。
- *** 当将摄像机连接至单声道设备时,将 A/V 连接电缆的黄色插头连接至设备的视频插孔,白色(左声道)插头或红色(右声道)插头连接至设备的音频插孔。

4 注意

- · 您不能使用 HDMI 电缆复制图像。
- 不管如何连接,用DV格式录制的图像将以SD (标准清晰度)图像进行复制。

摄像机上的插孔

打开插孔盖,连接电缆。



使用 i.LINK 电缆 (随机提供)

从下表中选择需要的设定并进行菜单设 定。

4 注意

 改变这些菜单设定之前请先断开 i.LINK 电缆 的连接,否则录像机或 DVD/HDD 录像机可能 会无法正确识别视频信号。

3.41	与 生II	菜单设定		
录制 格式	复制 格式	[VCR HDV/ DV]	[i.LINK 转换]	
仅 HDV	HDV*1	[自动设 定]或 HDV	[关]	
	DV	[自动设 定]	[开 HDV → DV]	
兼有 HDV 和	HDV*1	[自动设 定]或 HDV*2	[关]	
DV	DV	[自动设 定]*3	[开 HDV → DV]	
仅 DV	DV	[自动设 定]或DV	-	

^{*1} 录像机或 DVD/HDD 录像机必须符合 HDV1080 i 规格。

*3 以 DV 和 HDV 格式录制的部分可以被复制。

4 注意

- 当[VCR HDV/DV]设定至[自动设定],且信号 在 HDV 和 DV 格式间切换时,图像和声音将暂 时被中断。
- 当播放机和录像机都是 HDR-HC9E 等兼容 HDV1080i 的设备, 且用 i.LINK 电缆连接 时,则暂停或停止之后又继续录制,图像在 那个位置会不稳定或粗糖。
- 当用 A/V 连接电缆进行连接时,将[显示输出]设定为[LCD 液晶屏](默认设定)(第55页)。

用带有 S VIDEO 的 A/V 连接电缆 (选购) 连接时

用 S VIDEO 插孔代替视频插头 (黄色) 进行连接。这样连接可产生更真实的图 像。当您只用 S VIDEO 电缆连接时, 不会 输出声音。

复制到另一台设备

▮ 将摄像机做好播放准备。

插入录有内容的盒式录像带。 滑动 POWER 开关打开 PLAY/EDIT 指示 灯。

2 当复制到录像机时,插入录制用的盒式录像带。

当复制到 DVD 录像机时,插入录制用的 DVD。

如果录制设备有输入选择器,请将选择器设定至适当的输入(如视频输入1和视频输入2)。

3 将录制设备(录像机和 DVD/HDD 录像机)连接到该摄像机。

关于连接的详细说明,请参阅第59页。

^{*2} 以 DV 格式录制的部分无法被复制。

4 开始在摄像机上播放,并录制在录制设备上。

详细说明,请参阅随录像设备提供的 使用说明书。

5 复制结束时,停止摄像机和录制设备。

4 注意


- 当使用 A/V 连接电缆进行连接时,根据播放设备(电视机等)设定[电视形式](第54页)。
- 若要在 A/V 连接电缆连接时录制日期/时间和拍摄设定数据,请在屏幕上显示这些项目(第55页)。
- - 指示
 - 用[图像特技效果](第49页)或[数码效果](第48页)编辑过的图像
 - 在其他摄像机上录制的标题
- 用 i.LINK 电缆连接时, 请注意以下内容:
 - 当在录制到录像机或 DVD/HDD 录像机设备 的过程中在摄像机上暂停了图像,则录制 的图像会变得粗糙。
 - 视设备或应用程序而定,数据代码 (日期/时间/拍摄设定数据)可能无法被显示或录制。
 - 您无法分别录制图像和声音。
- 当通过 i.LINK 电缆从摄像机复制到 DVD 录像机时,即使其使用说明书中表明可以,您也可能无法在 DVD 录像机上操作摄像机。如果您可以在 DVD 录像机上将输入模式设定为 HDV 或 DV,并且可以输入/输出图像,请按照"复制到另一台设备"中的步骤操作。
- 当使用 i.LINK 电缆时,视频和声音信号将数字化传送,产生高质量图像。
- 当连接了 i.LINK 电缆时,输出信号的格式 (HDVour [LUNK]或 DVour [LUNK])会在摄 像机的液晶显示屏上显示。

录制来自录像机等的图像 [[[[]]

您可以将动画从录像机录制到录像带上。您可以将一个场景作为静止图像录制在"Memory Stick Duo"上。必须预先在摄像机中插入用于录制的盒式录像带或"Memory Stick Duo"。

可以使用 i.LINK 电缆将摄像机连接至录像机等设备或 i.LINK 兼容设备。

使用随机提供的交流适配器将摄像机连接至墙壁电源插座进行此项操作(第 10 页)。也请参照所连接的设备提供的使用说明书。



* 需要一个兼容 HDV1080i 规格的 i .LINK 插 孔。

录制动画

- **1** 滑动 POWER 开关打开 PLAY/EDIT 指示灯。
- 2 设定摄像机的输入信号。

当从 HDV 格式兼容设备进行录制时, 将[VCR HDV/DV]设定为[自动设定]。

当从 DV 格式兼容设备进行录制时,将 [VCR HDV/DV] 设定为 [DV] 或 [自动设定] (第 52 页)。

3 用 i.LINK 电缆将录像机等作为播放 机连接至摄像机设备。

り 注意

- 当连接了i.LINK 电缆时,输入信号的格式(HDVIN [LLINK])或DVIN [LLINK])会在援像机的液晶显示屏上显示(该指示可能会出现在播放设备的屏幕上,但是不会被录制)。
- 4 将盒式录像带插入录像机。
- 5 操作摄像机来录制动画。

按[<u>P.MENU</u>] → [**回** 拍摄控制] → [录像暂停]。

如果屏幕上没有显示想要的项目,则按[፩]/[ਂ፮],直至显示该项目。

6 开始在录像机上播放盒式录像带。

所连接设备上播放的图像将出现在摄 像机的液晶显示屏上。

7 在您想要开始录制的位置按[录像开始]。

8 停止录制。

按■ (停止) 或[录像暂停]。

9 按戸 → 区。

4 注意

- 您无法从 HDV/DV 接口(i.LINK) 录制电视 节目。
- 您只能以 DV 格式录制 DV 设备的图像。
- 用 i.LINK 电缆连接时,请注意以下内容:
 - 当在录制到摄像机的过程中在录像机上暂停了图像,则录制的图像会变得粗糙。
 - 您无法分别录制图像和声音。
- 如果您暂停或停止录制然后又重新开始, 录制的图像可能不流畅。
- 当输入 4:3 视频信号时,摄像机屏幕的左右 两侧会出现黑带。

录制静止图像

- **1** 执行 "录制动画"中的步骤 1 至 4。
- 2 开始播放盒式录像带。

录像机上的图像出现在摄像机的屏幕上。

3 在您想要录制的场景处轻轻按 PHOTO。查看图像,然后完全按下。

将录像带上的图像复制到 "Memory Stick Duo"上

您可从录制于录像带上的动画中将想要的场景作为静止图像录制到"Memory Stick Duo"上。确保您已将录制的录像 带和"Memory Stick Duo"插入摄像机。

- **1** 反复滑动 POWER 开关打开 PLAY/EDIT 指示灯。
- 2 搜索并录制您想要录制的场景。

按▶■ (播放)开始播放录像带,然 后在想要录制的场景处轻轻按 PHOTO。查看图像,然后完全按下。

4 注意

- 录制在录像带上和储存在 "Memory Stick Duo"中的图像的日期和时间被录制。在摄像机上显示录制在录像带上的图像的日期和时间。录像带上录制的拍摄设定数据无法储存到 "Memory Stick Duo"中。
- 使用 PB 变焦时无法录制静止图像。

删除"Memory Stick Duo"中录制的图像

- **1** 反复滑动 POWER 开关打开 PLAY/EDIT 指示灯。
- 2 按MEMORY。



- **3** 用 ____ / ___ 选择您想要删除的图像。
- 4 按[→ [是]。

4 注意

- 图像一旦删除将无法恢复。
- 当具有写保护片的 "Memory Stick Duo"被设定在写保护位置时(第84页),或所选择的图像受保护时(第65页),将无法删除图像。

♡ 提示

- 若要一次删除全部图像,则选择[全部 清除](第46页)。
- 您可以在索引画面中删除图像(第25页)。 通过一次显示6个图像,您可以轻松找到要 删除的图像。
 - 按 $\boxed{\text{SET}}$ → $\boxed{\text{in}}$ 删除 $\boxed{\text{m}}$ → 您想要删除的图像 → $\boxed{\text{OK}}$ → $\boxed{\text{E}}$ $\boxed{\text{E}}$.

用特定信息对 "Memory Stick Duo"中的图像作标记 (対印标记/图像保护)


使用具有写保护片的 "Memory Stick Duo"时,必须确保 "Memory Stick Duo"上的写保护片未设定在写保护位置 (第85页)。

选择要打印的静止图像 (打印标记)

使用 DPOF (数码打印命令格式)标准选择摄像机上要打印的图像。

对需要打印输出的图像作标记,您在打印输出时就不需要再重新选择(您无法 指定打印教量)。

- **1** 反复滑动 POWER 开关打开 PLAY/EDIT 指示灯。
- **2** 按MEMORY → → SET → [打印标记]。
- 3 按您想要稍候打印的图像。



4 按OK → [结束]。


()注意

- 若要取消打印标记,在步骤3中再次按要取 消打印标记的图像。
- 如果 "Memory Stick Duo"中已经有一些使用其他设备设置了打印标记的图像,则切勿在本摄像机上对这些图像作标记。否则可能会改变这些用其他设备设置打印标记的图像的信息。

防止意外删除 (图像保护)

您可以选择图像并作标记,以防止意外 删除。

- **1** 反复滑动 POWER 开关打开 PLAY/EDIT 指示灯。
- **2** 按 MEMORY → → SET → 「保护]。
- 3 按您想要保护的图像。



4 按OK → [结束]。

(3) 注意

 若要取消图像保护,在步骤3中再次按要取 消图像保护的图像。

打印录制的图像 (PictBridge 兼容打印机)

您可以使用 PictBridge 兼容打印机打印 图像,而无需将摄像机连接至计算机。

PictBridge


将摄像机连接至交流适配器,从墙壁电源插座上获取供电(第10页)。 将含有静止图像的"Memory Stick Duo"插入摄像机,并打开打印机。

- **1** 反复滑动 POWER 开关打开 PLAY/EDIT 指示灯。
- **2** 使用 USB 电缆将摄像机的♀(USB) 插 孔连接至打印机。

[USB 选择]自动出现在屏幕上。

3 按 [PictBridge 打印]。

连接完成后,屏幕上出现 (PictBridge 连接)。



将显示 "Memory Stick Duo"上储存的图像之一。

- **5** 按 SET → [打印份数]。
- **6** 用 / + 选择打印份数。 一个图像最多可打印 20 份。

7 按○K → [结束]。

若要在图像上打印日期 / 时间,则按 [SET] → [日期 / 时间] → [日期] 或[日 / 时间] → [OK]。

8 按[执行]→[是]。

当打印结束时,[打印中…]消失并重新出现图像选择画面。

若要结束打印

按图像选择画面上的「结束]。

4 注意

- 我们将无法保证非 PictBridge 兼容机型的 操作。
- 也请参阅所使用打印机的使用说明书。
- 当
 在屏幕上时,切勿试图进行以下操作。
 这些操作可能无法正确执行。
 - 操作 POWER 开关。
 - 从打印机或摄像机上断开 USB 电缆的连接。
 - 从摄像机中取出 "Memory Stick Duo"。
- 如果打印机停止工作,请断开USB电缆连接, 关闭打印机电源并再次打开,然后从头开始 重新操作。
- 某些打印机可能会切去图像的左边、右边、 上边和下边的部分。特别是,当图像使用 16:9 (宽荧幕)比例进行录制时,左边和右 边部分可能会被大量剪切。
- 有些型号的打印机可能不支持日期/时间打印功能。详细说明,请参阅打印机使用说明书。
- 对于打印其他摄像机录制的图像,我们将不 予保证。

ヴ 提示


- PictBridge 是由 Camera & Imaging Products Association (CIPA) 建立的一项 行业标准。您可以不使用计算机,而是将打 印机直接连接至数码摄像机或数码照相机 (不管型号或生产厂商)来打印静止图像。
- 您也可以按以下顺序选择进行操作:
 - P-MENU → [MENU] → □ (照片软件) → [USB 选择] → [PictBridge 打印]。
 - P-MENU → [MENU] → [MHY件)
 → [PictBridge 打印]。

与 Windows 计算机一起使用时能进行的操作

当从随机提供的 CD-ROM 中将 "Picture Motion Browser"安装于 Windows 计算机时,可使用以下操作。

(3)注意

• 无法在 Macintosh 计算机上安装随机提供的 软件 "Picture Motion Browser"。



主要功能

■ 导入用摄像机拍摄的动画

可将以 ID (高清晰度) 图像质量录制的 动画按原样导入。

■ 观看已导入计算机的图像

可按照拍摄日期和时间管理动画和静止 图像,并将想要观看的动画或静止图像 作为缩略图进行选择。这些缩略图可以 被放大并以幻灯片方式进行播放。

■ 编辑已导入计算机的图像

可在计算机上编辑已导入的动画和静止图像。

■ 制作光盘

您可用导入的动画制作 DVD 视频。光盘 的图像质量将为 SD (标准清晰度)。

■ 将导入的动画从计算机导出至摄 像机

您可将导入至计算机的动画以 ID (高清 晰度) 图像质量传送问摄像机。

关于 "初次操作指南 (First Step Guide)"

"初次操作指南"是可以在计算机上阅读的使用说明书。

本说明书描述了从最初将摄像机连接到 计算机并进行设定,到初次使用存储于 CD-ROM上的"Picture Motion Browser" 软件 (随机提供)的常规操作等基本操作。

参考"安装"初次操作指南"(第69页),启动"初次操作指南",然后依照指示操作。

关于软件的帮助功能

帮助指南介绍了软件应用程序的所有功能。在通读了"初次操作指南"之后,可参考帮助指南以获知进一步的详细操作。 若要显示帮助指南,单击画面上的[?]标

若要显示帮助指南, 单击画面上的[?] 标 记。

4 注意

- 当使用市售的编辑软件将动画导入至计算机时,您也需要在摄像机上进行某些设定。详细说明,请参阅"初次操作指南"。
- 关于 "Picture Motion Browser" 的客户支持,请访问以下网站。

http://www.sony.net/support-disoft/

系统要求

使用 "Picture Motion Browser" 时

操作系统: Microsoft Windows 2000 Professional SP4、

Windows XP SP2* 或

Windows Vista*

* 不支持 64 位版本和 Starter (版本)。

需要标准安装。

处理 HD 视频时,需要安装 Windows XP SP2 或 Windows Vista。

如果上述操作系统已被升级或在 多重启动环境下,不保证操作。

CPU: Intel Pentium4 2.8 GHz CPU 或更快 (建议 Intel Pentium 4 3.2 GHz 或更快、Intel Pentium D 或 Intel Core Duo。) 如果只需处理 SD (标准清晰度) 图像质量的内容,则需要 IntelPentium III 1 GHz 或更快的处理器。

应用程序: DirectX 9.0c 或更新版本(此产品基于 DirectX 技术。需要安装 DirectX。)

声音系统: Direct Sound 兼容声卡

内存: 512 MB 或更大

(建议 1 GB 或更大。) 如果只需处理 SD (标准清晰度) 图像质量的内容,则需要 256 MB 或更大内存。

硬盘:

显示器: 最小 1024 × 768 点

其他: 中 USB 端口 (该标准设备必须 提供,建议使用高速 USB (兼容 USB 2.0))、DV 接口 (IEEE1394, i.LINK) (通过 i.LINK 电缆连 接)、DVD 刻录机 (安装时需要 CD-ROM 驱动器)

当在计算机上播放录制于 "Memory Stick Duo"上的静止图像时

操作系统: Microsoft Windows 2000

Professional SP4

Windows XP SP2* 或

Windows Vista*

*64 位版本除外。 需要标准安装。

如果以上操作系统已经升级,操作将不予保证。

其他: ऐ USB 端口 (该标准设备必须 提供)

(3) 注意

- 对于不符合系统要求的计算机环境中的操作 不予以保证。
- 不保证在所有建议的环境中均可操作。 例如,其他当前打开的或正在后台运行的应 用程序可能会限制产品的性能。
- 即使在保证操作的计算机环境中, ID(高清晰度)图像质量的动画也可能会丢失帧,从而导致不流畅播放。但是,已导入的图像后续创建的光盘上的图像将不受此影像。
- 如果使用笔记本计算机,请将其连接至交流 电源适配器作为电源。否则,软件可能会因 为计算机的省电功能而无法正确工作。

♡ 提示

- 如果计算机有 Memory Stick 插槽,则将录制了静止图像的"Memory Stick Duo"插入Memory Stick Duo 转接器(选购),然后再将转接器插入计算机上的 Memory Stick 插槽,将静止图像复制到计算机。
- 当使用"Memory Stick PRO Duo"时,并且您的计算机与其不兼容,请使用 USB 电缆连接计算机,以代替使用计算机上的 Memory Stick 插槽。

安装 "初次操作指南"和软件

在将摄像机连接到计算机之前,需要在Windows 计算机上安装"初次操作指南"和软件。只需在第一次时进行安装。视操作系统而定,需要安装的内容和步骤可能会有所不同。

♡ 提示

· 当使用Macintosh计算机时,请参阅第71页。

安装"初次操作指南"

- ▮ 确认摄像机未连接到计算机上。
- 2 打开计算机。

4 注意

- 作为管理员登录进行安装。
- 安装软件之前,请关闭计算机上所有正在运行的应用程序。
- **3** 将随机提供的 CD-ROM 放入计算机的 光驱中。

出现安装画面。



如果不出现此画面

- ① 単击 [Start], 然后单击 [My Computer]。(对于 Windows 2000, 双击 [My Computer]。)
- ② 双击[SONYPICTUTIL (E:)] (CD-ROM) (光驱)。*
 - * 视计算机而定,驱动器名称 (例如 (E:))可能会有所不同。
- 4 单击「FirstStepGuide]。

5 从下拉式菜单中选择想要的语言和摄像机的机型名称。



6 单击[FirstStepGuide(HTML)]。

安装开始。

当出现[Save is complete]时,单击「OK]完成安装。

若要在 PDF 中查看"初次操作指南"

在步骤 **6** 中,单击 [FirstStepGuide(PDF)]。

若要安装 "Adobe Reader"软件以显示 PDF 文件

在步骤 6 中, 单击 [Adobe(R) Reader(R)]。

安装软件

- **1** 执行 "安装 "初次操作指南"" (第 69 页) 中的步骤 1 至 3。
- 2 单击[Install]。
- **3** 为将要安装的应用程序选择语言,然 后单击 [Next]。

4 勾选您所在的区域和国家 / 地区,然 后单击 [Next]。

要安装的软件将根据您国家/地区进行配置。

- **5** 阅读 [License Agreement], 若同意则选择[I accept the terms of the license agreement], 然后单击 [Next]。
- 6 在出现连接确认画面后,反复滑动 POWER 开关打开 PLAY/EDIT 指示灯。
- 7 用 i.LINK 电缆或 USB 电缆连接摄像机和计算机。

用 USB 电缆进行连接时,[USB 选择] 出现在摄像机的屏幕上。选择[■ Memory Stick]。

完成连接后,单击[Next]。



出现提示您需要重启计算机的信息, 此时您不需要进行重新启动。安装完成后,重新启动计算机。

8 按照屏幕指示安装软件。

视计算机而定,可能会需要安装第三 方软件(列示如下)。如果出现安装 画面,请按照指示安装所需软件。

- Microsoft DirectX 9.0c 处理动画 所需软件
- Windows Media Format 9 Series Runtime (仅 Windows 2000) - 制作 DVD 需要的软件

如果需要,请重启计算机以完成安 装。

9 将 CD-ROM 从计算机的光驱中取出。 桌面上出现快捷图标,例如[]。 ("Picture Motion Browser")。



♡ 提示

有关断开电缆连接的信息,请参阅"初次操作指南"。

阅读 "初次操作指 南"

若要在计算机上阅读"初次操作指南", 建议使用Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 或更新版本。双击桌面上的摄像 机"初次操作指南"快捷图标。

♡ 提示

- 也可通过选择 [Start] → [Programs] (在
 Windows XP 中为 [All Programs]) → [Sony
 Picture Utility] → [FirstStepGuide]
 → 您的摄像机文件夹 → HTML 格式的"初次
 操作指南"来启动。
- 若要不经安装即阅读 HTML 格式的"初次操作 指南",请从 CD-ROM 上的 [FirstStepGuide] 文件夹中复制想要的语言文件夹,然后双击 [Index.html]。
- 在以下情况下请参阅PDF格式的摄像机"初次操作指南"(第69页):
 - 当打印"初次操作指南"中想要的主题时
 - 当即使在建议的环境中也由于浏览器设定 原因而无法正确显示"初次操作指南"时。
 - 当 HTML 版本的"初次操作指南"无法安装时。

使用 Macintosh 计算机

可将静止图像从"Memory Stick Duo" 复制到 Macintosh。

安装随机提供的 CD-ROM 中的 "初次操作指南"。

(3) 注意

- 随机提供的 "Picture Motion Browser" 软件无法在 Mac 操作系统上使用。
- 当使用市售的编辑软件将动画导入至计算机时,您也需要在摄像机上进行某些设定。详细说明,请参阅"初次操作指南"。

系统要求

从"Memory Stick Duo"中复制静止图像 操作系统: Mac OS 9.1/9.2 或 Mac OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4)。

其他: ψ USB 端口(该标准设备必须提供)

关于"初次操作指南"

"初次操作指南"是可以在计算机上阅读的使用说明书。

本说明书描述了从最初将摄像机连接到 计算机并进行设定,到初次使用软件的 常规操作等基本操作。

参考 "安装 "初次操作指南"",启动 "初次操作指南",然后依照指示操作。

安装"初次操作指南"

将存储于 [FirstStepGuide] 中的想要的语言文件夹中的

"FirstStepGuide(PDF)"复制到计算机中。

阅读"初次操作指南"

双击 "FirstStepGuide(PDF)"。 如果计算机上未安装用于阅读 PDF 文件 的软件,请从以下网站上下载 Adobe Reader:

http://www.adobe.com/

故障诊断

如果您在使用摄像机时遇到任何问题, 请使用下表检查并解决问题。如果问题 仍然存在,请断开电源并联络 Sony 经销

• 尽体操作 / Easy Handycam/	
遥控器	72
• 电池 / 电源	73
• 液晶显示屏 / 取景器	73
• 盒式录像带 / "Memory Stick Duo"	
	74
• 录制	74
• 播放	76
• 在电视机上播放	77
• 复制 / 编辑 / 连接至其他设备	77
• 连接至计算机	78
• 无法组合使用的功能	78

总体操作 /Easy Handycam/ 谣控器

电源打不开。

- 将已经充电的电池组装入摄像机 (第10 页)。
- 使用交流适配器并连接至墙壁电源插座 (第10页)。

即使电源设定为开启,摄像机也无法操 作。

- 断开交流适配器与墙壁电源插座的连接 或取出电池组,约1分钟后重新连接。
- 用尖头的物体按 RESET 按钮 (第 95 页) (如果按 RESET 按钮, 则除个人菜单项目 之外,其他所有设定都将复原)。

按钮无效。

 在 Easy Handycam 操作过程中,并非所有 按钮都有效 (第18页)。

设定在 Easy Handycam 操作过程中改变。

• 在 Easy Handycam 操作过程中, 屏幕上未 显示的功能设定将返回各自的默认设定 (第18.36页)。

菜单项目设定被意外改变了。

- 当您将POWER开关设定到OFF(CHG)12个 小时以上时,以下设定将自动返回默认 设定。
 - _ 背光

3

3

- 「场景洗择 〕
- 「点测光与定点对焦〕
- [点测光]
- _「曝光]
- [白平衡]
- -「快门速度]
- -[定点对焦]
- 「 对焦]
- [DV 设定] **DV**的[**₽** 混音]
- 「麦克风音量调整 〕

摄像机发热。

• 使用时, 摄像机可能会变热。这不是故 隨。

随机提供的遥控器无效。

- 将「遥控]设定为[开](第55页)。
- 除去谣控器和谣控感应器之间所有的障 碍物。
- 将遥控感应器远离阳光或顶灯等强光 源,否则遥控器可能无法正常工作。
- 将新电池的+/-极对准电池舱的标志插入 电池舱 (第97页)。

使用随机提供的遥控器时,另一台录像 机产生误动作。

- 为录像机选择除VTR 2以外的遥控模式。
- 用黑纸盖住录像机的感应器。

电池/电源

电源突然关闭。

- 当您未操作摄像机约5分钟,摄像机将自动关闭(自动关机)。更改[自动关机]设定(第56页),或重新打开电源(第13页),或使用交流适配器。
- 対电池组充电 (第10页)。

电池组正在充电时4/CHG(充电)指示灯不亮。

- 将 POWER 开关滑动至 OFF (CHG) (第 10 页)。
- 将电池组正确安装到摄像机上(第 10 页)。
- 将电源线正确连接至墙壁电源插座。
- 电池充电已完成 (第10页)。

电池组正在充电时 4/CHG(充电)指示 灯闪烁。

将电池组正确安装到摄像机上(第10页)。如果问题仍然存在,请断开交流适配器与墙壁电源插座的连接,并联络Sony 经销商。电池组可能已损坏。

剩余电池时间指示没有指示正确的时 间。

- 环境温度太高或太低,或电池组未充足电。这不是故障。
- 重新对电池完全充电。如果问题仍然存在,则电池可能已损坏。请更换新的电池(第10,86页)。
- 在某些环境下,指示的时间可能不正确。例如,打开或关闭液晶显示面板时, 约需要 1 分钟时间才能显示正确的剩余 电池时间。

电池组放电太快。

- 环境温度太高或太低,或电池组未充足电。这不是故障。
- 重新对电池完全充电。如果问题仍然存在,则电池可能已损坏。请更换新的电池(第10.86页)。

液晶显示屏/取景器

您无法关闭液晶显示屏背光。

 Easy Handycam 操作过程中,您不能按住 DISPLAY/BATT INFO来打开/关闭液晶显示屏背光(第18页)。

您无法关闭指示。

您不能关闭
 ⑥
 ⑥
 (第81页)。

触摸屏上未出现按钮。

- 轻轻按液晶显示屏。
- 按摄像机上的 DISPLAY/BATT INFO (或遥 控器上的 DISPLAY) (第 14, 97 页)。

触摸屏上的按钮工作不正确或全部无 效。

• 调节触摸屏 ([校准]) (第89页)。

菜单项目呈灰色。

- 在当前录制/播放状态下, 您无法选择灰 色项目。
- 视功能而定,可能无法组合使用 (第 78 页)。

[P-MENU]不显示。

在 Easy Handycam操作过程中,并非所有菜单项目都有效。取消 Easy Handycam操作(第18页)。

取景器中的图像不清晰。

• 移动取景器镜头调节杆,直至图像清晰显示 (第14页)。

取景器中的图像消失。

• 关闭液晶显示面板。当液晶显示面板打 开时, 取景器中不显示图像(第14页)。

盒式录像带/"Memory Stick Duo"

盒式录像带无法从舱中退出。

- 确保电源 (电池组或交流适配器)连接 正确 (第10页)。
- 摄像机内有湿气凝结 (第88页)。

使用带有 Cassette Memory 的盒式录像 带时,未出现 Cassette Memory 指示或 标题显示。

• 本摄像机不支持 Cassette Memory, 因此 不出现指示。

不显示剩余录像带指示。

• 将[**四** 剩余时间]设定为[开],始终显示剩余录像带指示 (第55页)。

在倒带或快进过程中盒式录像带有噪 音。

即使插入了"Memory Stick Duo",也无 法使用"Memory Stick Duo"操作功能。

- 滑动 POWER 开关打开 CAMERA-MEMORY 或 PLAY/EDIT 指示灯 (第 13 页)。
- 如果您使用在计算机上格式化的 "Memory Stick Duo",请在摄像机上再 进行格式化(第 46 页)。

无法删除录像带上的已录制图像。

 无法删除录像带上的已录制图像;只能 倒带再重新录制。新录制的图像会覆盖 现有的图像。

无法删除图像或格式化 "Memory Stick Duo"。

- •如果"Memory Stick Duo"有写保护片, 请解除写保护片上的锁定(第85页)。
- •取消图像上的图像保护 (第65页)。
- •索引画面中一次能删除的图像数量最多 为100。

无法应用图像保护,或者无法对图像标 上打印标记。

- •如果"Memory Stick Duo"有写保护片, 请解除写保护片上的锁定 (第85页)。
- 在索引画面上重新进行操作 (第 25, 65 页)。
- 可以作打印标记的图像数量最多为999。

数据文件名称未正确指示,或者闪烁。

- 文件损坏。
- 请使用与该摄像机兼容的文件格式 (第85页)。

录制

另请参阅"盒式录像带/"Memory Stick Duo" 章节 (第74页)。

按 START/STOP 时录像带未开始转动。

- 滑动 POWER 开关打开 CAMERA-TAPE 指示灯 (第 19 页)。
- 录像带已到达结尾。倒带或插入新的盒 式录像带。
- 将写保护片设定至 REC, 或插入新的盒式 录像带 (第 84 页)。
- 由于湿气凝结,录像带粘在磁鼓上。取 出盒式录像带,并将摄像机至少搁置1小时,然后重新插入盒式录像带(第88页)。

您无法在"Memory Stick Duo"上录制。

- "Memory Stick Duo"容量已满。插入另一个"Memory Stick Duo"或格式化"Memory Stick Duo"(第 46 页)。或者,删除录制在"Memory Stick Duo"上的不需要的图像(第 64 页)。
- 当 POWER 开关设定至 CAMERA-TAPE 时,您 无法使用以下设定在 "Memory Stick Duo"上录制静止图像:
- -当[快门速度]被设定在 1/600 到 1/10000 秒之间时
- -执行「淡变器〕的同时
- -「数码效果]
- [图像特技效果]
- 「平稳缓慢拍摄]
- _ [彩条]

录制图像视图看上去不一样。

 视摄像机的状况而定,录制图像视图有 可能会看上去不一样。这不是故障。

您无法在录像带上进行从最后录制的场 景平滑讨渡到下一个场景的录制。

- 执行 END SEARCH (第28页)。
- 切勿取出盒式录像带 (即使关闭电源, 图像也将无间断连接录制)。
- 切勿在同一盘录像带上录制 HDV 和 DV 格 式的图像。
- 切勿在同一盘录像带上录制 SP 模式和 LP 模式的图像。DV
- 避免停止后再以 LP 模式录制动画。 DV
- 当「快速录制]被设定为「开]时,无法录 制流畅的过渡 (第 56 页)。HDV1080i

闪光灯不工作。

- 在录像带录制过程中, 您无法使用闪光 灯。
- •即使选择了自动闪光或⊙(自动防红 眼),在以下情况也无法使用内部闪光 灯:
 - [场景选择]的[夜晚]、[烛光]、[日出 日落了、「烟火了、「风景了、
 - [聚光灯]、[海滩]或[雪景]
 - 「点测光与定点对焦]
 - [点测光]
 - 「曝光〕的「手动〕

「终点搜索〕无效。

- 录制后切勿退出盒式录像带(第28页)。
- 盒式录像带上没有录制内容。
- 录像带的录制部分有空白段。这不是故 隨。

「COLOR SLOW S]运行不正确。

• 在漆黑场合, [COLOR SLOW S] 可能无法 正确运行。使用 NightShot 或「SUPER NS7.

无法使用[SUPER NS]。

NIGHTSHOT 开关未设定为 ON (第23页)。

自动对焦无效。

- 将「对焦」设定为「自动设定」(第41页)。
- 录制条件不适合自动对焦。手动调节对 焦 (第41页)。

「STEADYSHOT】无效。

将「STEADYSHOT]设定为「开](第44页)。

背光功能无效。

 在 Easy Handycam操作过程中, 背光功能 无效 (第18页)。

无法改变[闪光度]。

● 「闪光度] (第 42 页) 在 Easy Handycam 操作过程中无法进行更改。

屏幕上出现微小的白点、红点、蓝点或绿 点。

• 当快门速度较慢时,或者以「SUPER NS] 或「COLOR SLOW S] 进行录制时会出现这 些点。这不是故障。

快速经过取景框的物体可能会看上去扭 ш.

• 这被称为焦平面现象。这不是故障。由 干图像设备 (CMOS 感应器)读取图像信 号的方法所致,根据录制状况而定,快 速经过镜头前面的物体可能会出现扭 #1.

图像的颜色显示不正确。

关闭 Night Shot 功能 (第23页)。

屏幕图像太亮,并且屏幕上未出现拍摄 对象。

 将 NIGHTSHOT 开关 (第 23 页)设定为 OFF, 或取消背光功能 (第23页)。

屏幕图像太暗,并且屏幕上未出现拍摄 对象。

• 按住 DISPLAY/BATT INFO 几秒钟打开背 光 (第14页)。

出现水平条纹。

- 当在荧光灯、钠灯或水银灯等放电管的 光照下面录制图像时,可能会发生此现 象。这不是故障。
- 调节快门速度可能会减轻此现象 (第 40 页)。

录制电视屏幕或计算机屏幕时出现黑 带。

• 调节 [快门速度] (第 40 页)。

播放

另请参阅"盒式录像带/"Memory Stick Duo" 章节 (第74页)。

无法播放录像带。

- 滑动 POWER 开关打开 PLAY/EDIT 指示灯。
- 倒带 (第24页)。

您无法反向播放。

• 不能在以 HDV 格式录制的录像带上进行 反向播放。

无法播放储存在 "Memory Stick Duo" 上的图像数据。

- 如果您修改了文件名称或文件夹,或者 在计算机上对数据进行了编辑,则无法 播放图像数据(这时,文件名称将闪 烁)。这不是故障(第86页)。
- 录制在其他设备上的图像有可能无法播放,或者有可能不以其实际尺寸显示。
 这不是故障(第86页)。

图像上出现水平线。显示的图像不清晰或未出现图像。

• 使用清洁卡带 (选购) 清洁磁头 (第89页)。

您无法听见在另一台摄像机上用 4CH MIC REC 录制的声音。DV

• 调节[♥ 混音] (第53页)。

精细图案闪烁, 斜线呈锯齿状。

• 将 [锐度] 调节至 — (柔和) 一侧 (第 40 页)。

没有声音或只能听到很轻的声音。

- 调高音量 (第24页)。
- 从[ST2](附加声音)一侧调节 [是混音],直至声音听起来适中 (第 53 页)。
- 如果正在使用 S VIDEO 插头或分量视频插头,确保也连接了A/V连接电缆的红色和白色插头 (第30页)。
- 当使用[平稳缓慢拍摄]拍摄3秒钟动画(大约时间)时无法录制声音。

图像或声音中断。

• 录像带同时以 HDV 和 DV 格式录制。这不 是故障。

动画短暂定格,或声音中断。

- •如果录像带或视频头脏了,会发生这种情况(第89页)。
- 请使用 Sony 小型 DV 盒式录像带。

屏幕上显示 "---"。

- 正在播放的录像带在录制时没有设定日期和时间。
- 正在播放录像带上的空白段。
- 无法读取有刮痕或噪音的录像带上的数据代码。

出现噪音并且屏幕上显示NTS(]或[50]。

此录像带是以非本摄像机制式(PAL)的电视机彩色制式录制的。这不是故障(第83页)。

日期搜索没有正确工作。

- 日期变化后,必须录制超过2分钟。如果 一天内录制时间太短,则摄像机可能无 法精确找到录制日期变化的位置。
- 录像带的录制部分有空白段。这不是故障。

[终点搜索] 或录制回顾过程中没有出现 图像。

• 录像带同时录有 HDV 和 DV 格式。这不是 故障。

液晶显示屏上出现 ♪4ch-12b。

 当您播放在其他录制设备上使用 4 声道 麦克风 (4CH MIC REC)录制的录像带时,会发生这种情况。本摄像机不遵行 4 声道麦克风录制标准。

在电视机上播放

您无法在用 i.LINK 电缆连接的电视机上 观看的图像。

- 您不能在不兼容 HDV1080i 规格的电视机 上观看 HD (高清晰度)质量的图像 (第 30页)。请参阅随电视机提供的使用说明 书。
- 将以 HDV 格式录制的图像降频转换成 DV 格式,并以 SD (标准清晰度)图像质量 进行播放 (第 54 页)。
- 使用另外的连接电缆进行播放 (第30页)。

您无法观看或听到用分量视频电缆连接 的电视机上的图像或声音。

- •根据所连接设备的要求,设定 (基本设定)菜单上的[分量](第54页)。
- 当您正在使用分量视频电缆时,确保已 连接了 A/V 连接电缆的红色和白色插头 (第 30 页)。

您无法观看或听到用 HDMI 电缆连接的电视机上的图像或声音。

- 如果图像中录制有版权保护信号, DV 格式的图像不会从 HDMI OUT 插孔中输出。
- 通过 i.LINK 电缆输入摄像机的 DV 格式 图像 (第62页) 无法被输出。
- 如果录像带上同时录有 HDV 和 DV 格式, 会发生这种情况。断开并重新连接 HDMI 电缆,或滑动 POWER 开关,重新打开摄像 机电源。

图像在 4:3 电视机上出现失真。

• 当在 4:3 电视机上观看以 16:9 (宽荧幕) 模式录制的图像时,会发生这种情况。 在 (基本设定)菜单 (第 54 页)上 设定[电视形式],然后播放图像。

4:3 电视机的顶部和底部出现黑带。

 当在4:3电视机上观看以16:9(宽荧幕) 模式录制的图像时,会发生这种情况。 该不是故障。

复制/编辑/连接至其他设备

无法缩放来自所连接设备的图像。

您不能在本摄像机上缩放来自所连接设备的图像(第26页)。

所连接设备的显示屏上出现时间代码和 其他信息。

• 当使用 A/V 连接电缆 (第 55 页) 相连时, 将[显示输出]设定为[LCD 液晶屏]。

使用 A/V 连接电缆无法正确复制。

- 您不能从外部输入来自用 A/V 电缆连接的设备上的内容。
- 没有正确连接 A/V 连接电缆。
 确保 A/V 连接电缆已连接至其他设备的输入插孔以便从摄像机复制图像。

当使用 i.LINK 电缆连接时,复制过程中,监视器屏幕上没有出现图像或者图像扭曲。

- 根据所连接设备的要求,设定 (基本设定)菜单上的[VCR HDV/DV]
 (第52页)。
- 如果要连接的设备不兼容 HDV1080i 规格,则您无法以HD(高清晰度)图像质量(第59页)进行复制。详细说明,请参阅所连接的设备提供的使用说明书。
- 将以 HDV 格式录制的图像降频转换成 DV 格式,并以 SD (标准清晰度)图像质量 (第 59 页)进行复制。

您无法将声音添加到已录制内容的录像 带上。

本机不能将声音添加到已录制内容的录像带上。

使用 HDMI 电缆无法正确复制。

· 您不能使用 HDMI 电缆复制图像。

未听见添加到在另一台摄像机上录制的录像带的新声音。[]\/

从[ST1] (原始声音) 一侧调节
 混音],直至声音听起来适中
 (第53页)。

无法将静止图像从录像带复制到 "Memory Stick Duo"。

如果录像带已经反复使用进行录制,则 您将无法录制或可能录制扭曲的图像。

连接至计算机

计算机无法识别摄像机。[USB] [i.LINK]

- 安装 "Picture Motion Browser" (第67页)。
- 断开计算机 (USB) 插孔上除键盘、鼠标和摄像机以外的 USB 设备的连接。
- 断开计算机和摄像机上的电缆连接,重新启动计算机,然后重新正确连接电缆。

无法在Macintosh计算机上安装随机提供的软件 "Picture Motion Browser"。

• 您无法在 Macintosh 计算机上使用 "Picture Motion Browser"。

无法组合使用的功能

视功能而定,可能无法组合使用某些功能。以下列表显示了无法同时使用的菜单项目和功能的示例。

无效	如果设定了此功能
背光功能	[烟火]、 [点测光]、 [曝光] 的 [手动]
[场景选择]	NightShot, [特写], [SUPER NS], [电影效果], [老电影], [COLOR SLOW S]
[点测光与定点对 焦]	NightShot, [SUPER NS], [电影效果] [场景选择]
[点测光]	NightShot, [SUPER NS], [电影效果]
[曝光]	NightShot, [SUPER NS], [电影效果]
[白平衡]	NightShot, [SUPER NS]
[锐度]	[电影效果]
CAM CTRL 拨盘的 [快门速度]	NightShot, [SUPER NS], [电影效果], [老电影], [平稳缓慢拍摄]
[自动曝光转换]	[烟火]、[曝光] 的[手动]、 [电影效果]
[定点对焦]	[场景选择]
[特写]	[场景选择],录像 带录制过程中

无效	如果设定了此功能
[COLOR SLOW S]	NightShot、 [场景选择]、 [快门速度]的 [手动]、 [SUPER NS]、 [淡变器]、 [数码效果]
[直方图]	[数码变焦]、[数码效果],显示日期和时间的同时
[数码变焦]	[特写]
[淡变器]	[烛光],[烟火], [SUPER NS], [COLOR SLOW S], [数码效果]
[数码效果]	[烛光], [烟火], [SUPER NS], [COLOR SLOW S], [淡变器]
[数码效果]的 [老电影]	[场景选择]、[图 像特技效果], 当 [☑ 宽荧幕选择] 被设定为 [4:3] 时
[数码效果]的 [电影效果]	[场景选择]、[点测光],[曝光]的 [手动],在[自动曝光转换]中为0之外的其他值、[图像特技效果],当[₩ 宽荧幕选择]被设定为[4:3]时
[平稳缓慢拍摄]	[烛光]、[烟火]、 [快门速度]的 [手动]、[SUPER NS]、[COLOR SLOW S]、[数码效果]、 [图像特技效果]

[•] 当设定了[彩条]时,列表上的所有"无效" 菜单项目均无效。

警告指示和信息

自检显示 / 警告指示

如果液晶显示屏上或取景器中出现指示, 请检查以下项目。

有些情况您可以自己调整。如果您已经尝试了几次,但问题仍然存在,请联络Sony 经销商或当地授权的 Sony 服务机构。

C: (或 E:) □□:□□ (自检显示)

C:04:

- 电池组不是 "InfoLITHIUM" 电池组 (H 系列)。请使用 "InfoLITHIUM" 电池组 (H 系列) (第 86 页)。
- 将交流适配器的 DC 插头牢固连接至 摄像机的 DC IN 插孔 (第10页)。

C:21:

 产生湿气凝结。取出盒式录像带,并 将摄像机至少搁置1小时,然后重新 插入盒式录像带 (第88页)。

C:22:□□

 使用清洁卡带 (选购)清洁磁头 (第89页)。

C:31: \(\Bar \) / C:32: \(\Bar \)

- 发生了以上未说明的症状。取出再插入盒式录像带,然后重新操作摄像机。如果发生湿气凝结,切勿执行此操作(第88页)。
- 移除电源。重新连接电源,然后重新操作摄像机。
- 更换盒式录像带。按 RESET (第 95 页),并重新操作摄像机。

E:61: - / E:62: - /

F:91:□□

• 联络 Sony 经销商或当地授权的 Sony 服务机构。告知以 "E"开头的 5 位数代码。

101-1001 (与文件有关的警告指示)

- 文件损坏。
- 文件无法读取 (第85页)。

△ (电池电量警告)

- 电池组即将耗尽。
- 视操作、环境或电池情况而定,即使还有约5至10分钟剩余时间,△□仍可能闪烁。

● (湿气凝结警告) *

• 退出盒式录像带, 移除电源, 然后打 开卡带盖搁置1小时左右(第88页)。

⑤ (与 "Memory Stick Duo"有关的警告指示)

• "Memory Stick Duo"没有插入 (第15页)。

③(与 "Memory Stick Duo"格式化有 关的警告指示)*

- "Memory Stick Duo" 损坏。
- "Memory Stick Duo" 未正确格式化 (第 46, 85 页)。

•插入了不兼容"Memory Stick Duo" (第85页)。

○ (与录像带有关的警告指示)

缓慢闪烁:

- 录像带上剩余时间少于 5 分钟。
- 未插入盒式录像带。 *
- 盒式录像带上的写保护片设定为锁定 (第84页)。*

快速闪烁:

• 录像带走完。*

▲ (退出盒式录像带警告) *

缓慢闪烁:

• 盒式录像带上的写保护片设定为锁定 (第84页)。

快速闪烁:

- 产生湿气凝结 (第88页)。
- 显示自检显示代码 (第80页)。

○¬ (与图像删除有关的警告指示) *

图像受保护(第65页)。

□ Φ¬ (与 "Memory Stick Duo" 的写 保护有关的警告指示) *

 "Memory Stick Duo"上的写保护片 设定为锁定(第85页)。

≰(与闪光灯有关的警告指示)

缓慢闪烁:

• 仍在充电

快速闪烁:

- 显示自检显示代码 (第80页)。*
- 闪光灯有些问题。
- * 当屏幕上出现警告指示时听到旋律声(第 55 页)。

警告信息说明

如果屏幕上出现警告信息,请按照说明 操作。

♡ 提示

- OK」显示时,按OK,信息可转换为●。按
 ●,再次显示信息。
- 湿气凝结

■▲ 湿气凝结。 请退出磁带。 (第88页)

■ 湿气凝结。 请关机一小时。 (第88页)

■ 盒式录像带 / 录像带

▲ 重新插入磁带。(第15页)

• 检查盒式录像带是否损坏。

☑ ▲ 录像带写保护 - 检查写保护片。 (第84页)

"Memory Stick Duo"

重新插入 Memory Stick。 (第 15 页)

• 重新插入 "Memory Stick Duo"数次。如果指示灯仍然闪烁,则"Memory Stick Duo"可能损坏。试用另一张"Memory Stick Duo"。

™ Memory Stick 未正确格式化。

• 检查格式化, 然后根据需要对 "Memory Stick Duo"格式化 (第 46, 85页)。

Memory Stick 中的文件夹数已满。

- 不能建立超过999MSDCF的文件夹。您 无法使用本摄像机删除已创建的文 件夹。
- 您必须对 "Memory Stick Duo" 格式 化 (第 46 页),或使用计算机删除 文件来。

■ Dual Rec

无法保存静像。

• 当静止图像正在储存到 "Memory Stick Duo"中时切勿将其退出 (第21页)。

警告指示和信息 (续)

■ PictBridge 兼容打印机

请检查所连接的设备。

• 关闭打印机再重新打开, 然后断开 USB 电缆连接再重新连接。

无法打印。 请检查打印机。

• 关闭打印机再重新打开, 然后断开 USB 电缆连接再重新连接。

在海外使用本摄像机

电源

系统

PAL

您可以使用随本摄像机提供的交流适配器,在AC 100 V至 240 V,50/60 Hz 范围内的任何国家/地区使用本摄像机。

关于电视机彩色制式

使用地

摄像机为 PAL 制式,因此只能在具有AUDIO/VIDEO 输入插孔的 PAL 制式电视机上观看图像。

澳大利亚、奥地利、比利时、

	中国、捷克共和国、丹麦、 芬兰、德国、荷兰、香港、 匈牙利、意大利、科威特、 马来西亚、新西兰、挪威、 波兰、葡萄牙、新加坡、 斯洛伐克共和国、西班牙、 瑞典、瑞士、泰国、英国等
PAL - M	巴西
PAL - N	阿根廷、巴拉圭、乌拉圭
SECAM	保加利亚、法国、圭亚那地 区、伊朗、伊拉克、摩纳哥、 俄罗斯、乌克兰等
NTSC	巴哈马群岛、玻利维亚、加拿大、中美洲、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、 牙买加、日本、韩国、墨西哥、秘鲁、苏里南、台湾、 菲律宾、美国、委内瑞拉等

观看以 HDV 格式录制的 HDV 格式图像 HDV1080i

您需要具有分量插孔和AUDIO/VIDEO输入插孔的 HDV1080i 兼容电视机 (或监视器)。另外还需要分量视频电缆和 A/V 连接电缆。

观看以DV格式录制的DV格式图像DV

您需要具有AUDIO/VIDEO输入插孔的电视机(或监视器)。另外还需要一根连接电缆。

诵讨时差快谏设定时钟

您在国外时,通过输入您居住国家与在国外所在地的时差,可轻松将时钟设定至国外的当地时间。在◎ (时间 / LANGUAGE) 菜单中选择 [设定本地时间],然后设定时差(第57页)。

保养和预防措施

可使用的盒式录像带

您的摄像机具有以 HDV 和 DV 格式进行录制的能力。

只能使用小型 DV 格式盒式录像带。 请使用带有^{Min} **DV**标志的盒式录像带。 本摄像机与 Cassette Memory 功能不兼 容。

什么是 HDV 格式?

HDV 格式是一种视频格式,用于录制和播放 DV 盒式录像带上的数字高清晰度 (HD) 视频信号。

您的摄像机采用以屏幕标准(1080i, 1440 × 1080 点像素)的 1080 有效扫描 线的隔行模式。

录制所使用的视频比特率约为 25Mbps。 数字接口采用 i.LINK, 可以与 HDV 兼容 电视机或计算机进行数字连接。

♡ 提示

 HDV信号以MPEG2格式压缩,在BS(广播卫星) 数字、陆地数字 HDTV 广播和 Blu-ray Disc 录像机等中采用此格式。

播放

您的摄像机可以播放 DV 格式和 HDV1080 i 规格的图像。

您的摄像机可以播放以 HDV 720/30p 格式录制的图像,但无法从 HDV/DV 接口(i.LINK) 输出这些图像。

防止录像带上产生空白段

播放录像带后,您在开始下次录制之前使用 END SEARCH (第 28 页)到达已经录制部分的结尾。

版权信号

■ 播放时

如果在本摄像机上播放的盒式录像带含 有版权信号,则您将无法将其复制到与 本摄像机连接的另一台摄像机中的录像 带上。

■ 录制时

您无法在本摄像机上录制含有用于软件版权保护的版权控制信号的软件。如果您试图录制此类软件,则液晶显示屏上或取景器上会出现[版权保护,不能录制。]。本摄像机在录制时不将版权控制信号录制在录像带上。

使用注意事项

■ 长时间不使用本摄像机时

取出盒式录像带并存放。

■ 为防止意外删除

滑动盒式录像带上的写保护片,将其设置在 SAVE。




REC: 可录制盒式录像带。 SAVE: 无法录制盒式录像 带 (写保护)。



■ 当在盒式录像带上贴标签时

标签只能贴在下图所示的位置,这样不 会引起摄像机故障。



切勿将标签贴在此 边框上。

贴标签位置


■ 盒式录像带使用后

将录像带倒至开头,以避免图像或声音 失真。然后应将盒式录像带装入卡带盒 中,并竖直存放。

■ 清洁镀金连接器时

通常, 盒式录像带每退出 10 次后, 应用 棉签清洁录像带上的镀金连接器。

如果盒式录像带上的镀金连接器弄脏或 有灰尘,则可能无法正确显示剩余录像 带指示。



镀金连接器

关于 "Memory Stick"

"Memory Stick" 是一种小型便携式、大数据容量的 IC 录制媒体。

您可在本摄像机中使用以下类型的

"Memory Stick"。但是不保证所有类型的"Memory Stick"在本摄像机中的操作。

110	
"Memory Stick"类型	录制 / 播放
"Memory Stick Duo" (带 MagicGate)	0
"Memory Stick PRO Duo"	0
"Memory Stick PRO-HG Duo"	0*

- * 本产品不支持 8 位并行数据传送,但与 Memory Stick PRO Duo 一样支持 4 位并行数 据传送。
- 本产品无法录制或播放使用"MagicGate"技术的数据。"MagicGate"是一种版权保护技术,以加密格式录制和传送内容。
- 本产品与 "Memory Stick Micro" ("M2") 兼容。"M2"是"Memory Stick Micro"的缩写。
- 静止图像格式: 摄像机以 JPEG (Joint Photographic Experts Group) 格式压缩和录制图像数据。文件扩展名为 ".JPG"。

- 静止图像的文件名称:
 - 101-0001: 摄像机屏幕上出现此文件名称。
 - DSC00001.JPG: 计算机显示屏上出现此文件名称。
- 用计算机(Windows OS/Mac OS)格式化的 "Memory Stick Duo"与摄像机的兼容性将 不予保证。
- •数据读取/写入速度可能视"Memory Stick"与所使用的"Memory Stick"兼容产品的组合而变化。
- 用小的锥形物体将 "Memory Stick Duo"上的写保护片滑动到写保护位置,便能防止图像被意外删除。
- 对于损坏或丢失的图像数据将不予赔偿,并可能在以下情况中发生:
 - 当摄像机正在"Memory Stick Duo"上读 取或写入图像文件 (存取指示灯点亮或正 在闪烁)时,退出"Memory Stick Duo", 关闭摄像机电源,或取出电池组进行更 换。
 - 靠近磁铁或磁场使用 "Memory Stick Duo"。
- 建议在计算机硬盘上对重要数据进行备份。
- 在 "Memory Stick Duo"上备注区书写时切 勿用力讨大。
- 切勿在 "Memory Stick Duo"或 Memory Stick Duo 转接器上贴标签或类似物。
- 携带或存放 "Memory Stick Duo" 时,请将 其放入专用盒内。
- 切勿触摸或让金属物接触到连接端子。
- 切勿弯曲、掉落 "Memory Stick Duo", 或 对其施加强力。
- 切勿拆卸或改动 "Memory Stick Duo"。
- 切勿弄湿 "Memory Stick Duo"。
- 请小心将 "Memory Stick Duo" 媒体放置在 幼儿无法拿到的地方。否则可能有幼儿误吞 的危险。
- 切勿将除 "Memory Stick Duo"以外的任何 物体插入 Memory Stick Duo 插槽。否则可能 导致故障。
- 切勿在以下场所使用或放置 "Memory Stick Duo"。
 - 受高温影响的地方,如夏天停在户外的汽车内。
 - 直射阳光下。
 - 湿度高或受腐蚀气体影响的地方。

■ 关于 Memory Stick Duo 转接器

- 用"Memory Stick"兼容设备使用 "Memory Stick Duo"时,必须将"Memory Stick Duo"插入 Memory Stick Duo 转接 哭
- 将 "Memory Stick Duo" 插入 Memory Stick Duo 转接器时,确保 "Memory Stick Duo" 插入时方向正确, 然后插入到底。如果按错误的方向强行将 "Memory Stick Duo" 插入Memory Stick Duo 转接器或未完全插入,则可能会造成故障。
- 切勿插入未插 "Memory Stick Duo"的 Memory Stick Duo 转接器。否则可能导致装 置故障。

■ 关于 "Memory Stick PRO Duo"

• 可在本摄像机上使用的 "Memory Stick PRO Duo" 的最大记忆容量为 8 GB。

关于使用"Memory Stick Micro"的 注意事项

- 若要在录像机中使用 "Memory Stick Micro", 需要一个 Duo 尺寸的 M2 转接器。将 "Memory Stick Micro" 插入 Duo 尺寸的 M2 转接器,然后再将转接器插入 Memory Stick Duo 插槽。如果不使用 Duo 尺寸的 M2 转接器而将 "Memory Stick Micro" 插入录像机中,则可能会无法将其从录像机中取出。
- 请勿将 "Memory Stick Micro" 放在幼儿可以取到的地方。否则幼儿可能会意外吞食。

关于图像数据兼容性

- 用本摄像机录制在 "Memory Stick Duo"上 的图像数据文件符合由 JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)制定的"Design rule for Camera File system"通用标准。
- 在本摄像机上,您无法播放在不符合此通用标准的其他设备(DCR-TRV900E或DSC-D700/D770)上录制的静止图像(这些机型在某些地区不出售)。
- 如果您无法使用已被另一台设备使用过的 "Memory Stick Duo",则用摄像机对其进行 格式化(第46页)。请注意,格式化将删除 "Memory Stick Duo"上的全部信息。
- 您可能无法用本摄像机播放图像:
 - 当播放在计算机上修改过的图像数据。
 - 当播放用其他设备录制的图像数据。

关于 "InfoLITHIUM" 电池组

本摄像机与 "InfoLITHIUM" 电池组 (H系列)兼容。

本摄像机只能用 "InfoLITHIUM" 电池组 进行操作。

"InfoLITHIUM" H系列电池组具有 ① InfoLITHIUM 目标志。

什么是 "InfoLITHIUM" 电池组?

"InfoLITHIUM"电池组是锂离子电池组,此类电池具有在摄像机和选购的交流适配器/充电器之间对与操作条件相关的信息进行通信的功能。

"InfoLITHIUM"电池组将根据摄像机的操作情况计算出功率消耗,并以分钟为单位显示剩余电池时间。

使用交流适配器/充电器,则将出现剩余 电池时间和充电时间。

对电池组充电

- 开始使用摄像机之前必须对电池组进行充电。
- 我们建议在环境温度10℃至30℃范围内对电池组充电,直至4/CHG(充电)指示灯熄灭。如果超出此温度范围对电池组进行充电,则可能无法对其有效充电。
- 充电完成后,断开摄像机DC IN插孔的电缆连接或取出电池组。

有效使用电池组

- 当环境温度为 10 ℃或更低时,电池组性能将下降,可使用的时间将缩短。在此情况下,请采取下列措施之一,以便能较长时间使用电池组。
 - 将电池组装入袋中使其变暖,在马上要开始拍摄时再将电池组插入摄像机。
 - 使用大容量电池组: NP-FH70/FH100 (选购)。
- 经常使用液晶显示屏或经常进行播放、快进或倒带操作将会加快电池组消耗。 我们建议您使用大容量电池组: NP-FH70/FH100(选购)。
- 当摄像机未在录制或播放时,必须将POWER开 关设定至 OFF (CHG)。当摄像机处于录制等 待或播放暂停时,仍要消耗电池。
- 在进行实际录制之前,请准备超过录制时间 两至三倍的备用电池组,并进行试拍。
- 切勿让电池组碰水。此电池组不防水。

关于剩余电池时间指示

- 当电源中断,而此时剩余电池时间指示显示电池组还有足够的电量进行操作,请对电池组重新完全充电。剩余电池时间将正确显示。但请注意,如果电池组长时间在高温中使用,或一直处在完全充电状态,或者频繁使用电池组,则电池指示将无法恢复。仅将剩余电池时间指示作为近似参考。
- 视操作条件或环境温度而定,即使电池仍剩余5至10分钟时间,但表示电池电量低的△¬标志也会闪烁。

关于电池组存放

- 如果长时间不使用电池组,请每年一次对电池组完全充电并在摄像机上将电量耗尽,以保持功能正常。若要存放电池组,请从摄像机上取下,并将其放在干燥、凉爽的地方。
- 若要在摄像机上对电池组完全放电,请在 (基本设定)菜单上将[自动关机]设定至[无],并让摄像机保持在录像带录制待机状态,直至电源耗尽(第56页)。

关于电池寿命

- 电池容量随着时间的推移和使用次数增加而 逐渐减小。如果两次充电之间使用时间明显 减少,请更换新的电池。
- 各电池的寿命视存放、操作和环境条件而变化。

关于 i.LINK

本摄像机上的HDV/DV接口是i.LINK兼容接口。本章节将说明i.LINK标准及其特性。

什么是 i.LINK?

i.LINK 是将数字视频、数字音频和其他数据传送到其他 i.LINK 兼容设备的数字串行接口。您也可以使用 i.LINK 控制其他设备。

可以使用i.LINK电缆连接i.LINK兼容设备。其最多的应用是各种数字 AV 设备的操作和数据处理。

以菊花链将两台或多台 i.LINK 兼容设备 连接至本摄像机,则可以从链中任何一 台设备来操作。请注意,操作方法或数据 处理可能会根据所连接设备的规格和特 性而变化。

4 注意

 通常,只有一个设备可以用i.LINK 电缆连接 至本摄像机。当将本摄像机连接至具有两个 或多个,HDV/DV接口的HDV/DV兼容设备时, 请参阅所连接设备的使用说明书。

♡ 提示

- i.LINK是Sony提出的用于IEEE1394数据传输 总线更为熟知的术语,并且是许多公司认可 的商标。
- IEEE1394 是由电气和电子工程师协会制订的 国际标准。

关于 i.LINK 波特率

i.LINK 的最大波特率根据设备而变化。 有三种类型。

S100 (约 100Mbps*)

S200 (约 200Mbps)

S400 (约 400Mbps)

在每个装置使用说明书的 "规格"下方都列出波特率。在有些设备上,i.LINK接口旁边也有指示。

当本摄像机连接至具有不同最大波特率 的设备时,波特率可能与所指示的数值 不同。

*什么是 Mbps?

Mbps 表示 "每秒兆位", 或一秒钟内可以发送或接收的数据量。例如, 波特率 100Mbps 其含义是一秒钟内可以发送 100 兆数据。

在本摄像机上使用 i.LINK 功能

关于本摄像机连接至具有 i.LINK 接口的 其他视频设备时如何进行复制的详细说 明,请参阅第 59 页。

本摄像机也可以连接至其他 Sony 生产的 i.LINK 兼容设备(如 VAIO 系列个人计算机)以及视频设备。

有些 i.LINK 兼容视频设备,如数字电视机、DVD、MICROMV 或 HDV 录像机/播放机与本机不兼容。连接至其他设备之前,必须确认该设备是否与 HDV/DV 设备兼容。有关注意事项和兼容应用程序软件的详细说明,也请参阅所连接设备的使用说明书。

4 注意

 当将摄像机连接至另一个 i.LINK 兼容设备 时,必须在连接或拔下 i.LINK 电缆之前,先 关闭该设备的电源并从墙壁电源插座上断开 交流适配器的连接。

关于所需要的 i.LINK 电缆

请使用 Sony i.LINK4 针-4 针电缆 (在 HDV/DV 复制过程中)。

关于 x.v.Color

- x.v.Color 是一个由 Sony 提出的比 xvYCC 标 准更为人所熟知的名词,它是 Sony 的商标。
- xvYCC是一种视频色彩空间方面的国际标准。 此标准可提供比当前使用的广播标准范围更 广的色彩范围。

关于使用摄像机

关于使用和维护

- 切勿在以下场所使用或存放摄像机和附件。
- 过热或过冷处。切勿将摄像机和附件遗留 在温度超过 60°C的地方,如直射阳光下, 热源附近或停在太阳下的汽车内。否则可 能会引起故障或变形。
- 靠近强磁场或机械震动。摄像机可能出现 故障。
- 靠近强无线电电波或辐射。摄像机可能无法正常录制。
- 靠 AM 接收机和视频装置。可能产生噪
- 在沙滩或满是灰尘场所。如果沙子或灰尘进入摄像机,则可能出现故障。有时所出现的故障将无法修复。
- 窗户旁或室外,液晶显示屏、取景器或镜头可能会暴露在直射阳光下。这样将损坏取景器或液晶显示屏的内部。
- 非常潮湿的地方。
- 使用 DC 6.8 V/7.2 V (电池组) 或 DC 8.4 V (交流适配器) 操作摄像机。
- 对于DC或AC操作,请使用这些说明中所建议 的附件。
- 切勿弄湿摄像机,例如被雨水或海水淋湿。如果弄湿摄像机,则可能出现故障。有时所出现的故障将无法修复。
- 如果有任何固体或液体进入机壳内,请拔掉 摄像机电源插头,并请Sony 经销商检查后方 可继续使用。

- 避免粗暴操作、拆卸、改装、物理撞击或击打,如敲击、跌落或踩踏在产品上。应特别当心镜头。
- 摄像机不使用时,请将POWER开关设定保持在 OFF (CHG) 处。
- 切勿用毛巾包住摄像机进行操作。否则可能 造成热量积聚在内部。
- 当要断开电源线连接时,请抓住插头拔,不要拉电源线。
- 切勿在电源线上放置任何重物从而损坏电源 线。
- 保持金属接触器清洁。
- 保持遥控器和钮扣电池远离幼儿。如果意外 吞食电池,请立即就医。
- 如果电池的电解液渗漏,
 - 请联络当地授权的 Sony 服务机构。
 - 洗去可能已经接触皮肤的液体。
 - 如果液体进入眼睛,请用大量的水冲洗并就医。

■ 长时间不使用本摄像机时

- 定期打开摄像机电源, 并播放盒式录像带3分钟左右。
- 存放摄像机之前请将电池组电量耗尽。

湿气凝结

如果将摄像机直接从寒冷的场所带入温暖的场所,摄像机内部、录像带表面或镜头上可能产生湿气凝结。在此状态下,录像带可能会粘在磁鼓上而损坏,或者摄像机可能无法正常操作。如果摄像机内。有湿气凝结,则显示[图全湿气凝结。请退出磁带。]或[图 湿气凝结。请关机一小时。]。当镜头上凝结湿气时,将不出现该指示。

■ 如果已经产生湿气凝结

除盒式录像带退出功能以外,其他所有 功能都将无法工作。请退出盒式录像带, 关闭摄像机,并将摄像机在卡带盖开启 的情况下放置一小时左右。遇到以下两 种情况时,摄像机可以重新使用:

- 打开电源时,不出现警告信息。
- 插入盒式录像带且按视频操作按钮时, ■或
 △均不闪烁。

如果湿气开始凝结,摄像机有时无法检测到凝结现象。如果发生此情况,有时卡带盖打开后 10 秒钟才能退出盒式录像带。这不是故障。盒式录像带退出前切勿关闭卡带盖。

■ 关于湿气凝结注意事项

如下所述将摄像机从寒冷的场所带入温 暖的场所时(反之亦然),或在潮湿的场 所使用摄像机时可能会产生湿气凝结。

- 当将摄像机从滑雪场带入用取暖设备取暖的 场所时。
- 当将摄像机从空调汽车或房间带入户外炎热的场所时。
- 暴风或阵雨后使用摄像机。
- 在炎热或潮湿的场所使用摄像机时。

■ 如何避免湿气凝结

将摄像机从寒冷的场所带入温暖的场所时,请将摄像机装入塑料袋并封紧袋口。 当塑料袋内的空气温度达到周围温度时 再打开塑料袋(约一小时后)。

录像磁头

如果播放以HDV格式录制的录像带,图像和声音可能会冻结片刻(约0.5秒钟)。如果因录像带或视频头上有脏物而无法正常录制或播放HDV信号,则会发生此情况。视盒式录像带而定,即使盒式录像带全新或使用时间不长,也可能会偶尔发生此情况。

如果在播放过程中产生此冻结现象,您可以通过在稍稍快进后再倒带来解决此问题并继续观看图像。如果此冻结现象是在录制过程中产生的,则无法再恢复。为了防止此类问题,请使用 Sony 小型 DV 盒式录像带。建议在录制重要内容之前使用清洁卡带(选购)。

- 如果发生以下问题,请用清洁卡带(选购) 清洁录像磁头10秒钟。
 - 播放的图像不移动。
 - 播放的图像不出现。
 - 声音中断。
 - [❷盦 录像磁头已脏。请使用清洁卡带。] 在录制过程中出现。
- HDV 格式中发生以下现象。





播放画面暂 停。

播放画面变成空白。 (蓝屏)

- DV 格式中发生以下现象。





出现块状干扰。



播放画面变成空白。 (蓝屏)

录像磁头长时间使用后会退化。如果使用清洁带 (选购)后仍然无法获得清晰的图像,则可能是录像磁头已经磨损。请联络 Sony 经销商或当地授权的 Sony 服务机构更换录像磁头。

液晶显示屏

- 切勿对液晶显示屏施加过大的压力,否则可能造成损坏。
- 如果在寒冷的地方使用摄像机,液晶显示屏 上可能会出现残像。这不是故障。
- 在使用摄像机时,液晶显示屏的背面可能发 热。这不是故障。

■ 清洁液晶显示屏

如果指印或灰尘弄脏液晶显示屏,建议 您使用柔软的布进行清洁。使用液晶显示屏清洁套件(选购)时,切勿将清洁 液直接涂在液晶显示屏上。请使用蘸有 液体的清洁纸。

■ 关于触摸屏的调节 (校准)

触摸屏上的按钮可能无法正确工作。如果发生此情况,请按照以下步骤操作。建 议在操作过程中使用随机提供的交流适 配器将摄像机连接至墙壁电源插座。

- ① 反复滑动 POWER 开关打开 PLAY/EDIT 指示灯。
- ② 按 [MENU] → [MENU] → (基本设定) → [校准] → [OK]。



规格

③用 "Memory Stick Duo"的一角或诸如此类的物体按屏幕上显示的"x"。 "x"的位置发生改变。

若要取消,按[取消]。

如果您未按右侧的点,则从步骤 ③ 重新开始。

4 注意

• 如果转动了液晶显示屏,则无法校准。

关于处理外壳

- 如果外壳弄脏,请用软布稍稍蘸水进行清洁,然后用于布将外壳擦干。
- 避免以下操作, 以免损坏表面。
 - 使用稀释剂、汽油、酒精、化学织物、驱虫剂、杀虫剂和遮光剂等化学物。
 - 手上沾有以上物质进行操作。
 - 外壳长时间接触橡胶或乙烯树脂等物质。

关于镜头的保护和存放

- 在下列情况中, 用软布擦拭镜头的表面:
 - 镜头表面有指印。
 - 在炎热或潮湿的场所。
 - 镜头暴露在海边等含盐份的空气中。
- 将镜头存放在通风良好, 灰尘很少的地方。
- 为了防止发霉,请按照上述说明定期清洁镜 头。建议一个月操作一次摄像机,以长期保 持其最佳状态。

关于对预装的充电电池进行充电

本摄像机有一个预装的充电电池,即使POWER 开关设定至 OFF (CHG),也能保存日期、时间和其他设定。通过交流适配器将摄像机连接至墙壁电源插座时始终在充电。如果您在没有连接交流适配器在充电。如果您在没有连接交流适配器或安装电池组的情况下根本不使用摄像机,则约 3 个月充电电池将完全放电。请对预装充电电池充电,然后使用摄像机。

但是,即使预装充电电池未充电,摄像机操作也不受影响,只是不录制日期。

■ 充电方法

使用随机提供的交流适配器将摄像机连接至墙壁电源插座,并将摄像机在 POWER 开关设定至 OFF (CHG)的情况下搁置 24 小时以上。

系统

录像系统 (HDV)

2 旋转磁头,螺旋扫描系统

录像系统 (DV)

2 旋转磁头,螺旋扫描系统

静止图像录制系统

Exif Ver. 2.2*1

录音系统 (HDV)

旋转磁头, MPEG-1 Audio Layer-2, 量化精度: 16 位 (采样频率 48 kHz, 立体声)

传送速率: 384 kbps

录音系统 (DV)

旋转磁头, PCM 系统量化精度: 12 位 (采样频率 32 kHz, 立体声 1,

立体声 2), 16位

(采样频率 48 kHz, 立体声)

视频信号

PAL 彩色, CCIR 标准

1080/50i 规格

可用盒式录像带

印有Mini DY标志的小型 DV 盒式录像带

录像带速度 (HDV)

约 18.81 mm/s

录像带速度 (DV)

SP:约18.81 mm/s

LP: 约 12.56 mm/s 录制/播放时间 (HDV)

60 分钟 (使用 DVM60 盒式录像带)

录制/播放时间(DV)

SP: 60 分钟 (使用 DVM60 盒式录像 带)

LP: 90 分钟 (使用 DVM60 盒式录像 带)

快进/倒带时间

约 2 分 40 秒 (使用 DVM60 盒式录像 带和充电电池组)

约1分45秒 (使用 DVM60 盒式录像 带和交流话配器)

取景器

电动取景器 (彩色)

成像设备

6.3 mm (1/2.9 型) CMOS 传感器录制像素 (静止, 4:3): 最大 610 万 (2 848 × 2 136) 像素 *2

总计:约3 200 000 像素有效(动画,16:9):

约 2 280 000 像素

有效 (动画, 4:3):

约 1 710 000 像素

有效 (静止, 16:9):

约 2 280 000 像素 有效 (静止, 4:3):

约 3 040 000 像素

镜头

Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 10× (光学), 20× (数字)

聚焦长度

 $f=5.4\sim54$ mm 当转换为 35 mm 照相机时 CAMERA—TAPE 时: $40\sim400$ mm (16:9) , $49\sim490$ mm (4:3) CAMERA—MEMORY 时: $40\sim400$ mm (16:9) , $37\sim370$ mm (4:3) F1.8 ~2.9

色温

[自动设定],[单键结合], [室内](3 200 K), [室外](5 800 K)

滤光镜直径: 37 mm

最低照明

5 lx (lux) ([自动缓慢快门] [开], 快门速度 1/25 秒) 0 lx (lux) (使用 NightShot 功能 时)

*1 "Exif"是一种由 JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)制定的静止图像的文件格式。此格式的文件可以在录制时加入摄像机设定等附加信息。

*2采用基于 320 万总像素的 ClearVid CMOS 传感器和增强型影像处理器 (Enhanced Imaging Processor) 的 像素插值技术。

输入/输出连接器

音频 / 视频输出

10 针连接器

视频信号: 1 Vp-p, 75 Ω (欧姆) 亮度信号: 1 Vp-p, 75 Ω (欧姆) 色度信号: 0.3 Vp-p, 75 Ω (欧姆) 音频信号: 327 mV (负载阻抗 47 k Ω (千欧姆) 时),输出阻抗小于

2.2 kΩ (干欧姆)

COMPONENT OUT 插孔

Y: 1 Vp-p, 75Ω (欧姆) PB/PR, CB/CR: ± 350mV, 75 Ω (欧姆)

HDMI OUT 插孔

A型 (19针)

耳机插孔

立体声微型插孔 (φ 3.5 mm)

LANC 插孔

立体声迷你插孔 (φ 2.5 mm)

USB 插孔

小型 B

MIC (PLUG IN POWER) 插孔 立体声微型插孔 (o 3.5 mm)

i HDV/DV 插孔

i.LINK 接口(IEEE1394, 4 针连接器 S100)

液晶显示屏

图像

6.7 cm (2.7型, 纵横比 16:9)

总点数

 $211 \ 200 \ (960 \times 220)$

常规

电源要求

DC 6.8 V/7.2 V (电池组) DC 8.4 V (交流适配器)

平均功率消耗

采用一般亮度使用取景器进行录制 时:

HDV 录制时 4.0 W

DV 录制时 3.8 W

采用一般亮度使用液晶显示屏进行 录制时:

HDV 录制时 4.3 W

DV 录制时 4.1 W

工作温度

0℃至+40℃

存放温度

-20°C至+60°C

尺寸(约)

 $82 \times 82 \times 138$ mm

(宽/高/深)

包括突出部分

 $82\times82\times138~\text{mm}$

(宽/高/深) 装上随机提供的NP-FH60电池组时并 且包括突出部分

质量(约)

550 g (仅主机)

650 g (包括 NP-FH60 电池组和 DVM60 录像带)

随机附件

请参阅第9页。

交流适配器 AC-L200/L200B

电源要求

AC 100 V - 240 V, $50/60~\mathrm{Hz}$

电流消耗

0.35 - 0.18 A

功率消耗

18 W

输出电压

DC 8.4 V*

工作温度

0℃至+40℃

存放温度

-20 °C至 +60 °C

尺寸 (约)

 $48 \times 29 \times 81$ mm (宽/高/深), 不包括突出部分

质量 (约)

170 a. 不包括电源线

* 其他规格请参见交流适配器上的标签。

充电电池组 (NP-FH60)

最大输出电压

DC 8.4 V

输出电压

DC 7.2 V

容量

7.2 Wh (1 000 mAh)

尺寸 (约)

 $31.8 \times 33.3 \times 45.0$ mm

(宽/高/深)

质量 (约)

80 g

工作温度

0°C至 +40°C

类型

锂离子

设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

关于商标

- HDV和HDV标志是Sony Corporation和Victor Company of Japan, Ltd. 的商标。
- "Memory Stick" "Memory Stick Duo" "Memory STICK Duo" "Memory STICK Duo" "Memory Stick PRO Duo" "

"Memory Stick PRO Duo" "Memory Stick PRO-HG Duo" "Memory Stick PRO-HG Duo" "Memory Stick Micro" "MagicGate",

"MAGICGATE"、"MagicGate Memory Stick" 和 "MagicGate Memory Stick Duo" 是 Sony Corporation 的商标。

- "InfoLITHIUM"是 Sony Corporation的商标。
- i.LINK 和 是 Sony Corporation 的商标。
- Mini DY Digital Video Cassette 是商标。
- "x.v.Colour"是Sony Corporation的商标。
- Microsoft、Windows、Windows Media、 Windows Vista 和 DirectX 是 U.S. Microsoft Corporation 在美国和其他国家 的商标或注册商标。
- Macintosh 和 Mac OS 是 Apple Inc. 在美国和 其他国家的商标。
- HDMI、HDMI 标志和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。
- Intel、Intel Core 和 Pentium 是 Intel Corporation 和其子公司在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。
- Adobe 和 Adobe Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其他国家的注册 商标或商标。


所有其他在此涉及的产品名称可能是各自公司 的商标或注册商标。另外,本手册中将不在每 处都注明 $^{\text{IM}}$ 和 " $^{\text{IM}}$ "。

有关许可注意事项

未经 MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206 授予 MPEG-2 专利组合中的适用专利许可,除非客户个人使用,严禁以符合 MPEG-2 标准的任何方式将本产品用于套装媒体的视频信息编码。


识别部件和控制器

() 中的数字为参考页。



- **1** 电动变焦控制杆 (21)
- **2** PHOTO 按钮 (20)
- 3 取景器镜头调节杆 (14)
- 4 取景器 (14)
- 5 眼罩
- **6** HDMI OUT 插孔 (仅输出) (30)
 - 读取现有的视频信号,选择合适的输出格式并自动输出。
 - 您可以在[状况检查]上查看HDMI 输出的 设定值 (第 54 页)。
- **7** DC IN 插孔 (10)
- 图 Active Interface Shoe ★ Companies The Companies The
 - 当连接附件时, 打开热靴盖。
 - Active Interface Shoe 有一个牢固固定 所安装附件的安全装置。若要连接附件, 则往下按并推到底、然后拧紧螺丝。若要 取下附件,则松开螺丝,然后往下按并拉 出附件。

- 连接外部设备将加快电池组的消耗。
- 当正在录制动画,而附件热靴上连接着 外接闪光灯(选购)时,请关闭外接闪 光灯电源,以防止录下充电噪音。
- 您无法同时使用外接闪光灯 (选购)和 内置闪光灯。
- **9** POWER 开关 (13)
- 10 CAMERA-TAPE、CAMERA-MEMORY、PLAY/ EDIT 模式指示灯 (13)
- 11 4/CHG (充电)指示灯 (10)
- 12 4 (闪光灯) 按钮 (22)
- 13 START/STOP 按钮 (19)



- **1** MANUAL 按钮 (22)
- **2** CAM CTRL 拨盘 (22)
- **3** NIGHTSHOT 开关 (23)
- 4 图 (背光) 按钮 (23)
- 5 变焦按钮 (21)
- **6** START/STOP 按钮 (19)
- 7 DISPLAY/BATT INFO 按钮 (11)
- **8** (USB) 插孔 (66)
- ⑨ 扬声器 播放声音从扬声器发出。关于如何调节音量、请参阅第24页。
- 10 存取指示灯 (15, 85)
- [11] Memory Stick Duo 插槽 (15)
- **12** EASY 按钮(17)
- 13 液晶显示屏/触摸屏 (3, 14)


14 RESET 按钮

初始化所有设定,包括日期和时间设定(在个人菜单中自定义过的菜单项目不会被初始化)。

15 ▲ LANC 插孔 (蓝色)

LANC 控制插孔用于控制视频设备的录像带走带和与之连接的外围设备。

- 16 NHDV/DV接口 (i.LINK) (30, 60, 62, 69)
- 17 COMPONENT OUT 插孔。(30)
- 18 A/V (音频 / 视频) OUT 插孔 (30, 60)
- **19**(耳机)插孔(绿色)




- 1 FOPEN/EJECT 控制杆 (15)
- 2 闪光灯
- **3** 镜头 (Carl Zeiss Lens) (4)
- [4] 遥控感应器 / 红外线端口 将遥控器 (第 97 页) 对着遥控感应 器操作摄像机。
- [5] 麦克风 连接的 Active Interface Shoe 兼容 麦克风 (选购) 将优先。
- [6] REC 指示灯 (照相机录制指示灯)
 - 在录制过程中, REC 指示灯以红色亮起 (第 55 页)。
 - 如果剩余的录像带空间小或电池电量低、REC 指示灯将闪烁。
- 7 MIC (PLUG IN POWER) 插孔 当连接了外接麦克风(选购)时,它 将优先于内部麦克风(第96页)。
- **8** 肩带锁扣 装上肩带锁扣 (选购)。
- 9 卡带舱盖 (15)
- 10 BATT (电池释放) 杆 (11)
- 11 电池组 (10)

- 12 抓握带 (14)
- 13 三脚架插孔

使用三脚架螺丝将三脚架 (选购:螺 丝长度必须小于 5.5 mm)安装到三脚 架插孔中。

安装随机提供的镜头罩

将镜头罩紧贴摄像机的镜头罩安装孔, 然后按箭头方向旋转镜头罩。




取下镜头罩

按上图中所示箭头方向旋转镜头罩,将 镜头罩拆下。

 当使用闪光灯、Nightshot或SuperNightshot 时请取下镜头罩,否则镜头罩的阴影将出现 在照片中。

遥控器





- 1 PHOTO 按钮 (20) 当您按此按钮时的画面显示图像将作为静 止图像被录制在"Memory Stick Duo"上。
- **2** Memory 控制按钮 (索引*, -/+, Memory 播放) (25)
- **3** SEARCH M. 按钮* (29)
- 4 ► (29) (上一个 / 下一个) 按钮 *
- 5 录像控制按钮 (倒带、播放、快进、 暂停、停止、慢动作) (24)
- 6 ZERO SET MEMORY 按钮* (28)

7 发送器


- 8 START/STOP 按钮 (17,19)
- 9 电动变焦按钮 (21, 26)
- **10** DISPLAY 按钮(14)
- * 这些按钮在 Easy Handycam 操作过程中不可使用。

4 注意

- 使用遥控器之前取出绝缘片。
- 将遥控器对着遥控感应器操作摄像机(第96页)。

更换遥控器电池

- ① 按住锁扣,将手指甲插入缝隙中拉出电 池框。
- ② 将新电池+面朝上放入。
- ③ 将电池框插回遥控器, 直至听到喀嗒声。



警告


电池如果处理不当,则可能引起电池爆炸。切勿充电、拆卸或丢弃在火中。

(3) 注意


当锂电池电量微弱时,遥控器的操作距离可能会缩短,或者遥控器可能会无法正常操作。在此情况下,请更换 Sony CR2025 锂电池。使用其他电池可能存在着火或爆炸的危险。

录制/播放过程中显示的指示


录制动画




录制静止图像



观看动画



观看静止图像



- 1 录制格式 (HDV1080j或DV) (52) 在DV格式中也会显示录制模式(SP或LP)。
- 2 剩余电池电量 (近似)
- **3** 录制状态 ([待机] (待机) 或 [拍摄] (录制))
- 4 录制过程中: 录像带计数器 (小时:分钟:秒) 播放过程中: 时间代码 (小时:分钟:秒:帧)
- [5] 录像带录制容量 (近似) (55)
- [6] 用于"Memory Stick Duo"上静止图像的回顾按钮 (20) 插入了"Memory Stick Duo"时出现。
- **7** END SEARCH/录制回顾显示切换按钮 (28)
- 8 指南按钮 (101)
- 9 个人菜单按钮 (35)
- 10 录制文件夹 (47)
- 11 图像尺寸 (45)
- 12 质量 ([FINE] 或 [STD]) (45)
- 13 录制的静止图像数量 (21)
- 14 "Memory Stick Duo"指示和可录制 图像数量 (近似)

♡ 提示

- 摄像机将自动记录录制时的日期/时间数据 和拍摄设定数据。在录制过程中,屏幕上不 出现这些数据,但您可以在播放时将这些数 据作为[数据代码]查看(第55页)。
- 15 录像带走带指示
- 16 录像操作按钮 (24)
- 17 数据文件名称
- 18 当前播放文件夹中录制图像的图像编号/总数
- 19 播放文件夹 (47)

20 上一个 / 下一个文件夹图标 当显示当前文件夹的第一个或最后一个图 像且同一个"Memory Stick Duo"中有多 个文件夹时出现下列指示。

→ : 按 **→** 移动至上一个文件夹。 **→** : 按 **→** 移动至下一个文件夹。

21 图像删除按钮 (64)

22 录像带播放选择按钮 (25)


23 上一个 / 下一个图像按钮 (25)

24 索引画面显示按钮 (25)

25 图像保护标志 (65)

26 打印标志 (65)

当您进行更改时的指示



左上方

指示	含义
HDV1080i DV	录制格式 (52)
♪ 16b	声音模式 * (53)
SP LP	录制模式* (52)
0	自拍录制 (44)
4:3	宽荧幕选择* (52)
Q.REC	快速录制 ** (56)
౨్	间隔照片录制 (48)
\$ 0 5+ 5-	闪光灯/防红眼 (42)

右上方

指示	含义
HDVIN DVIN	HDV 输入 / DV 输入 (62)
HDVout DVout	HDV 输出 / DV 输出 (30, 60)
i.LINK	i.LINK 连接 (30, 60, 62, 68)
+0 ←	零点设定记忆 (97)
	幻灯片放映 (48)
} □ f _F	液晶显示屏背光关闭 (14)

中间

指示	含义
	Color Slow Shutter (43)
~	PictBridge 连接 (66)
҈	警告 (80)
•	NightShot (23)
SO	Super NightShot (42)

底部

指示	含义
AS	自动曝光转换 (40)
ws	WB 转换 (41)
p +	图像效果 (49)
<u></u> Б+	数码效果 (48)
	手动对焦 (41) / 定点对焦 (41) / 点测光与定点对焦 (39)

场景选择 (38)

点测光 (39) / 曝光 (39) /

<u>...</u>

?__ Œ 锐度 (40) 3, 背光 (23) * ☆ ▶ 白平衡 (39) **W** SteadyShot 关 (44) 斑马图案 (43) T 特写 (42) **3** 图像颜色 (41) Dw Dir 转换镜头 (44) (COLOR) X.V.COLOR** (44)

点测光与定点对焦 (39) (39) (大门速度 (40) PW 峰值 (42)

- * 只可对 DV 格式的图像进行的设定。
- ** 只可对 HDV 格式的图像进行此项设定。

其他指示

指示	含义
0	信息 (81)

4 注意

指示及其位置为大致情况,并且可能会与实际看到的有所不同。

查看屏幕指示 (显示指示)

您可以方便地查看液晶显示屏上出现的 每项指示的含义。

按「指南] → 「显示指示]。



② 按含有您想要查看指示的区域。 屏幕上列出此区域中指示的含义。如 果您无法找到您想要查看的指示,则 按(本)/(▼)进行切换。

若要结束操作,按[结束]。

4 注意

• 某些屏幕显示无法使用「显示指示] 查看。

♡ 提示

也可通过按 P-MENU → [显示指示]进行操作。

索引

数字	D	规格 90
1080i/576i54	Dual Rec	Н
12BIT53	DV 格式 52	••
16BIT53	DV 设定 52	HDMI OUT 插孔 30, 94
21 针转接器34	打印66	HDMI 电缆
576 i 54	打印标记65	HDV1080i
•	淡变器47, 79	HDV/DV接口30,95
A	单键结合40	ID (高清晰度)
A/V OUT 插孔30, 95	单色调47	图像质量 31
A/V 连接电缆31, 59	点测光与定点对焦 39	海滩
安装69	点测光 (灵活点测光) 39, 78	盒式录像带 15, 84
В	电池	红外线夜摄灯 (NightShot 灯)43
白平衡39,78	电视机	幻灯片显示48
白色渐变47	电视机彩色制式 83	混音53
斑马线43	电视形式54	
背光23, 75	电源线	
编辑和播放菜单51	定点对焦	"InfoLITHIUM"
变焦21	动画上叠加静像 48	电池组 86
标准45	对焦41, 75 多种速度播放51	i . L I NK
播放24	多种迷及锥成 31	i.LINK 电缆 32, 60, 70
播放时间12	F	i.LINK 转换54
播放用文件夹47	Easy Handycam 17, 35	J
拨盘设定44	END SEARCH 28	基本设定菜单 52
C	END SERROIT 20	校准
CAM CTRL 拨盘22	F	计算机
CAM CTRL 按盘		间隔拍摄静像
COLOR SLOW S (Color Slow	防红眼	(间隔照片录制)48
Shutter)43, 75, 79	分量54	交流适配器10
COMPONENT OUT	分量视频电缆 31	警告信息81
插孔30,95	风景38	警告指示80
菜单35	峰值42	镜头盖13, 19
彩条55	肤色49	镜像模式 23
场景选择38,78	复制59	静像设定45
充电时间11		静止图像
初次操作指南(First Step Guide)67,71	G	
存储器设定菜单45	个人菜单35, 57	聚光灯 38
厅阳时以是木平49	格式化46	居中标志54
	固定时间的静像连拍	
	(闪光动作)48	

K	拍摄用文件夹	时间 /LANGUAGE 菜单 57
卡通片效果 49	(录制文件夹) 47	室内39
可录制图像数量 45	平稳缓慢拍摄 49, 79	湿气凝结88
快门速度	0	室外39
快速录制56	0	使用指南27
DOMESTING	清洁卡带89	数据代码13, 55
L	取景器背景亮度 (取景器亮度)53	数码变焦44, 79
LANGUAGE 57	全部清除	数码效果48,79
蜡笔画效果 49	土印作所 40	搜索开始位置28
LP (长时间播放) 52	R	_
老电影	人像 (柔和肖像) 38	T
连接指南 27. 30	日出日落	特写42,78
零点设定记忆 28	日山日帝 (日出和日落)38	提示音55
录像带计数器 98	日期和时钟设定 13	图像保护65
录制19	日期搜索 29	图像尺寸45
录制回顾	日期/时间 13, 55, 98	图像特技效果49
录制时间11	入门指南9	图像颜色41
W. (6) 44 1 (6)	锐度 40, 78	图像质量45
M	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	拖曳48
Macintosh	S	
"Memory Stick" 85	S VIDEO 插孔 30, 32, 59	U
"Memory Stick Duo" 15	SD (标准清晰度)	USB 插孔95
	图像质量 32	USB 选择50
格式化	SP (标准播放) 52	
马赛克渐变	STEADYSHOT 44, 75	W
友兄八百重响登 · · · · · · · 33	SUPER NS	WB 转换
N	(Super NightShot) 42	(白平衡转换)41
NTSC 83	三脚架 96	Windows67, 68
N15C	色彩和亮度反转 49	维护和使用须知84
P	删除图像64	文件编号47
PAL	闪光灯 75	v
PB 变焦	闪光灯设置 42	X
Picture Motion Browser	闪光度 42, 75	X.V.COLOR44, 88
	设定本地时间 57	下变换功能7
P-MENU 请参阅个人菜单	摄像机设定菜单 38	显示输出55
曝光 39, 78	摄像机数据55	显示指示98
拍摄控制	深褐色图像 49	显示指示
(录制控制)62	声音模式 53	(显示指示)101
拍摄模式	剩余电池电量 11, 98	写保护片84
(录制模式)52	剩余时间55	新文件夹47
	时间代码 98	雪景38

Υ	Z
烟火38	在海外使用83
演示模式50	照片软件菜单47
遥控55	终点搜索51
遥控器97	烛光38
液晶屏背景亮度	逐帧播放51
(液晶屏背光亮度)53	转换镜头44
液晶屏亮度53	状况检查54
液晶屏色彩53	自动关机
液晶屏/取景器设定53	(自动美闭)56
引导框54	自动缓慢快门40
音量53	自动曝光转换 40, 78
	白拉 44

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内置线路板	×	0	0	0	0	0
外壳	×	0	0	0	0	0
显示板	0	0	0	0	0	0
光学块	×	0	0	0	0	0
驱动单元	×	0	0	0	0	0
附件	×	0	0	0	0	0

- O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

在我们的客户支持网站可以查询到本产品新增的信息和日常问题的答案。

http://www.sony.net/



使用基于不含有VOC(挥发性有机成分)的 植物油的油墨在70%以上再生纸上印刷。

Printed in Japan

